

## Bedienungsanleitung

### Lötbad Di-Li 160

#### 1. Achtung!

Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Artikel nur für den angegebenen Zweck verwenden. Bei abweichender Verwendung, sowie bei eigenmächtiger Veränderung, wird von Seiten des Herstellers keine Haftung übernommen.

#### 2. Erste Inbetriebnahme

- Packen Sie das Gerät aus.
- Legen Sie Zinnstücke in die Wanne. Achten Sie darauf, dass das Zinn Kontakt mit dem Boden und der Seitewand hat.
- Drehen Sie die Temperatur auf 250°C bis 350°C.
- Stecken Sie den Netzstecker ein. Schalten Sie das Gerät an.
- Nach 10 Minuten stellen Sie die Temperatur auf den gewünschten Bereich. (Temperatur über 350°C nur kurzzeitig benutzen.)

Die Wanne ist aus rostfreiem Stahl. Das garantiert einen guten Wärmekontakt und eine lange Lebensdauer.

#### **Achtung!!!**

- **Das Gerät niemals ohne Zinn benutzen, weil es sonst überhitzt, und die Heizelemente zerstört würden.**
- **Das Lötbad darf nur auf einer glatten, geraden, stabilen und hitzebeständigen Arbeitsfläche benutzt werden.**
- Es wird empfohlen, stets mit vollem Lötbad zu arbeiten, da so die an der Oberfläche entstehende Oxidschicht leicht entfernt werden kann und somit stets ein einwandfreier Zustand des Zinnbads gewährleistet ist.

#### Technische Daten

Nennleistung (Watt):	150
Spannung (Volt):	230
Temperatur in °C:	200-500
Durchmesser in mm:	36
Tiefe in mm:	36
Lotmenge in Gramm:	300
Abmessungen gesamt:	160x90x80mm

