

Produktbezeichnung	Spionageuhr Modell 1
Artikelnummer / EAN	4260273790602

Artikelbild:



Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Betrieb des Gerätes:

Laden:

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen bitten wir Sie, den Akku aufzuladen. Der Akku ist eingebaut und wird über das beiliegende USB-Kabel geladen. Verbinden Sie hierzu das Gerät durch das USB-Kabel mit Ihrem Computer oder einem USB-Netzteil. Wenn der LED-Indikator dauerhaft grün leuchtet, ist Ihre Uhr vollständig aufgeladen.

Einschalten und Aufnahme:

Drücken Sie für ca. 2 Sekunden den Ein/Aus-Knopf, die LED flackert erst grün und die Kamera fährt hoch. Wenn die LED rot leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. Sie können nun mit dem Knopf „Aufnahmemodus“ die gewünschte Aufnahmeart wählen. Videoaufnahme (rote LED leuchtet), Photoaufnahme (rote und grüne LED leuchten), Sprachaufzeichnung (blaue LED leuchtet). Mit einem kurzen Druck auf den Ein-/Aus Schalter starten und stoppen Sie die Aufnahme. Der Aufnahmemodus kann nur im Standby gewählt werden. Wenn bereits z. B. ein Video gemacht stoppen Sie die Aufnahme, um den Aufnahmemodus zu ändern. Im Video- und Sprachaufnahmemodus erlischt die LED automatisch nach ca. 20 Sekunden Aufnahme.

Ausschalten: Drücken Sie erneut den Ein/Aus-Knopf für ca. 3 Sekunden. Die LED-Indikator Leuchte geht aus, die Kamera ist ausgeschaltet.

Einstellen von Datum und Uhrzeit:

Verbinden Sie die Spionageuhr mit dem PC. Es öffnet sich automatisch ein Fenster um die Software „Diskprotect“ zu starten. Nach dem Starten des Diskprotect Programms, wählen Sie im Programm „Adjust Time & Date“ aus und stellen Sie Uhrzeit und Datum ein. Drücken Sie danach auf den Button „Adjust“ um Uhrzeit und Datum an die Kamera zu übertragen.

Videos/Fotos auslesen:

Schalten Sie die Kamera aus und verbinden diese mit dem beiliegenden USB-Kabel mit Ihrem PC. Der PC muss nun die Kamera wie einen USB-Stick erkennen und Sie können auf die gespeicherten Videos und Bilder zugreifen, diese ansehen, speichern, archivieren im Internet veröffentlichen oder wieder löschen.

MP3- Funktion:

Übertragen Sie mit Hilfe des Datenkabels MP3 Dateien wie Lieder auf die Uhr. Stecken Sie den mitgelieferten Ohrhörer an die USB-Buchse der Uhr an. Schalten Sie die Uhr ein. Halten Sie die obere „Aufnahmemodus“ Taste gedrückt und drücken dabei gleichzeitig kurz die untere „Aufnahmemodus“ Taste. Die Status-LED leuchtet nun grün+blau. Die Uhr befindet sich jetzt im Audio-Modus. Drücken Sie den An-/Aus Schalter kurz um die Wiedergabe zu starten und zu stoppen. Mit Hilfe der beiden „Aufnahmemodus“ Tasten können Sie ein Lied vor und zurück springen. Drücken Sie die „Aufnahmemodus“ Knöpfe lang um die Lautstärke zu regeln (oberer Knopf lauter, unterer Knopf leiser). Um den Audio-Modus zu beenden, schalten Sie die Uhr mit dem An-/Aus Schalter aus. In diesem Modus können Sie auch die bereits aufgenommenen Sprachdateien anhören. Der MP3-Modus funktioniert nur bei angeschlossenem Kopfhörer.

Fehlersuche:

Fehler	Möglicher Grund	Lösung
Kann nicht einschaltet werden	Akku ist leer	Akku laden
Schaltet automatisch ab	Schwacher Akku	Akku laden
Keine Erkennung am PC	PC ist überlastet	Warten Sie 30 Sekunden. Wenn das Gerät nicht erkannt wird, starten Sie den PC neu und stecken dann das Gerät erneut an.
Keine Erkennung am PC	USB-Speicher wurden nicht ordnungsgemäß abgemeldet bevor diese entfernt wurden	Bevor Sie ein USB-Gerät entfernen, müssen Sie dieses vom PC abmelden.
Bilder/Videos werden nicht gespeichert	Der Speicher ist komplett voll	Ungewollte Daten löschen.
Video kann nicht angezeigt werden.	Ihr verwendeter Videoplayer ist nicht auf dem neuesten Stand.	Wir empfehlen zur Wiedergabe den kostenlosen VLC-Player. Diesen können Sie im Internet kostenlos downloaden.

Bei weiteren Fragen freuen wir uns auf Ihren Anruf oder eine Email an elv@kulig-gruppe.de
D&S, Inh. Sebastian Kulig, Ringstraße 25, 97215 Uffenheim



Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die bei der Handhabung mit diesem Produkt entstehen. Beachten Sie die Vorschriften in Ihrem Land, was die Nutzung dieses Gerätes betrifft.