

Produktbezeichnung	Spionageuhr mit Kompass
Artikelnummer / EAN	4260273790640

**Artikelbild:**



Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Betrieb des Gerätes:

**Laden:**

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen bitten wir Sie, den Akku aufzuladen. Der Akku ist eingebaut und wird über das beiliegende USB-Kabel geladen. Verbinden Sie hierzu das Gerät durch das USB-Kabel mit Ihrem Computer oder einem USB-Netzteil.

**Einschalten und Aufnahme:**

Drücken Sie die den ON/OFF-Knopf für ca. 2 Sekunden. Eine rote und eine blaue LED leuchten gleichzeitig für ca. 2 Sekunden. Wenn die rote erloschen ist und nur noch die blaue leuchtet, ist die Kamera im Standby-Modus. Drücken Sie nun kurz die Taste erneut, die Aufnahme beginnt zu laufen, das blaue Licht blinkt dreimal als Bestätigung.

Zum Aufnehmen eines Fotos drücken Sie im Standby-Modus die Funktionstaste. Jedes Mal wenn Sie durch drücken dieser Taste ein Foto machen, blinkt das rote Licht einmal kurz auf und signalisiert Ihnen, dass ein Foto gespeichert wurde.

Aufzeichnen von Ton ist ebenfalls möglich. Drücken Sie im Standby-Modus den Funktionsknopf zweimal kurz und danach den ON/OFF-Knopf einmal. Das rote Licht blinkt langsam als Zeichen dafür, dass die Audioaufnahme gerade läuft.

Ausschalten: Drücken Sie erneut den Ein/Aus-Knopf für ca. 3 Sekunden. Die rote LED blinkt noch 3-Mal, die Kamera ist dann ausgeschaltet.

**Einstellen von Uhrzeit und Datum:**

Öffnen Sie ein neues Dokument im Windows Editor, schreiben die aktuelle Uhrzeit in folgendem Format 2011-08-31 18:23:17 und speichern diese Datei unter dem Namen time.txt im Hauptverzeichnis der Kamera. Beim nächsten Aus- und Einschalten wird die Uhrzeit im Video mit angezeigt.

**Videos/Fotos auslesen:**

Schalten Sie die Kamera aus und verbinden diese mit dem beiliegenden USB-Kabel mit Ihrem PC. Der PC muss nun die Kamera wie einen USB-Stick erkennen und Sie können auf die gespeicherten Videos und Bilder zugreifen, diese ansehen, speichern, archivieren im Internet veröffentlichen oder wieder löschen.

**Fehlersuche:**

Fehler	Möglicher Grund	Lösung
Kann nicht einschaltet werden	Akku ist leer	Akku laden
Schaltet automatisch ab	Schwacher Akku	Akku laden
Keine Erkennung am PC	PC ist überlastet	Warten Sie 30 Sekunden. Wenn das Gerät nicht erkannt wird, starten Sie den PC neu und stecken dann das Gerät erneut an.
Keine Erkennung am PC	USB-Speicher wurden nicht ordnungsgemäß abgemeldet bevor diese entfernt wurden	Bevor Sie ein USB-Gerät entfernen, müssen Sie dieses vom PC abmelden.
Bilder/Videos werden nicht gespeichert	Der Speicher ist komplett voll	Ungewollte Daten löschen.
Video kann nicht angezeigt werden.	Ihr verwendeter Videoplayer ist nicht auf dem neuesten Stand.	Wir empfehlen zur Wiedergabe den kostenlosen VLC-Player. Diesen können Sie im Internet kostenlos downloaden.

Bei weiteren Fragen freuen wir uns auf Ihren Anruf oder eine Email an [elv@kulig-gruppe.de](mailto:elv@kulig-gruppe.de)  
D&S, Inh. Sebastian Kulig, Ringstraße 25, 97215 Uffenheim



Haftungsausschluss: Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die bei der Handhabung mit diesem Produkt entstehen. Beachten Sie die Vorschriften in Ihrem Land, was die Nutzung dieses Gerätes betrifft.

Copyright by D&S, Inh. Sebastian Kulig, Alle Rechte vorbehalten, Reproduktionen aller Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung.