

Universelles LadeSet

aufladen über PC, Steckdose und Auto

passend für:

LG

NOKIA

SAGEM

QTEK/HTC

SAMSUNG

MOTOROLA

BLACKBERRY

SONY ERICSSON

universelles AdapterSet für eine Vielzahl von Mobiltelefonen:

Basisanschluß:

Nokia:

1100 / 1101 / 1110 / 1112 / 1600 / 2300 / 2310 / 2600 / 2610 / 2650 /
2652 / 3100 / 3120 / 3200 / 3220 / 3230 / 3310 / 5140 / 6020 / 6021 /
6030 / 6060 / 6170 / 6220 / 6230 / 6250 / 6260 / 6310 / 6510 / 6600 /
6610 / 6630 / 8800 / 3210 / 3330 / 3510 / 3510i / 3650 / 3660 / 5100 /
6100 / 6210 / 6650 / 6670 / 6680 / 6681 / 6800 / 6810 / 6820 / 6822 /
7200 / 7210 / 7250 / 7250i / 7260 / 7270 / 7280 / 7380 / 7600 / 7610 /
7650 / 7710 / 8310 / 8910 / 8910i / 9210i Communicator /
9300 Smartphone / 9500 Communicator / N-Gage

Adapter 1:

LG:

KG800 Chocolate / KG320 / KG 810 / KU800 / KE970 shine / L600v
F2500 / KG90 / KG90c / KG98 / M6100 / MG800c / MG810C /
MG810D / MX800 HB620T / KE500 / KE770 / KE800 / KE810 / KE820
/ KE850 Prada / KF600 Venus / KF700 / KF750 Secret / KM500 /
KG275 / KG280 / KG290 / KG300 / KG328 / KG330 / KG350s / KG90 /
KU380 / KU580 / KU950 / KU970 / KU990 Viewty / KS10 / KS20 /
KC910 Renoir / KP500 Cookie / KB770 / KM900 Arena / KC550 /
KF300 / KF510 / KT610 / KP100 / KP130 / KP230 / KP235 / KS360

Adapter 2:

Nokia:

3250 / 5070 / 5200 / 5300 / 5500 / 5700 / 6070 / 6080 / 6085 / 6101 /
6103 / 6111 / 6125 / 6231 / 6136 / 6151 / 6233 / 6234 / 6270 / 6280 /
6288 / 6290 / 6300 / 7360 / 7370 / 7373 / 7390 / E50 / E61 / E65 / N70
/ N71 / N72 / N73 / N76 / N80 / N90 / N91 / N92 / N93 / N93i / N95 /
1200 / 1208 / 1209 / 1650 / 1680 classic / 2600 classic / 2630 / 2760 /
2680 slide / 3109 classic / 3110 classic / 3120 classic / 3500 classic /
3600 slide / 5000 / 5220 xpressmusic / 5310 XpressMusic /
5610 XpressMusic / 5800 XpressMusic / 6086 / 6110 Navigator /
6120 classic / 6121 classic / 6124 classic / 6131 / 6151 / 6210
Navigator / 6220 Classic / 6267 / 6300i / 6500 slide / 6555 / 6600 fold /
7310 Supernova / 7510 Supernova / 7610 Supernova /
770 internet tablet / 8800 sirocco Edition / E51 / E61i / E66 / E71 /
E90 / N78 / N79 / N800 internet tablet / N81 / N81 8GB / N810 / N82 /
N95 8GB / N96

Adapter 3:**Samsung:**

D520 / D800 / D830 / D900 / E250 / E570 / E780 / E900 / P310 /
U600 / U700 / Z400 / Z540v / ZV40 SGH-C170 / SGH-810 /
SGH-D820 / SGH-D840 / SGH-D900i / SGH-E200 / SGH-E500 /
SGH-E550 / SGH-E590 / SGH-E740 / SGH-E840 / SGH-E870 /
SGH-F300 / SGH-F500 / SGH-i600 / SGH-i620 / SGH-J600 /
SGH-M300 / SGH-P300 / SGH-X820 / SGH-X830 / SGH-Z150 /
SGH-Z230 / SGH-Z370 / SGH-Z510 / SGH-Z560 / SGH-Z630

Adapter 4:**Sony Ericsson:**

K310i / K510i / K530i / K610i / K750i / K800i / K810i / K850i / M600i /
P990i / S500i / T650 / V630i / W300i / W550i / W700i / W710i / W800i /
W810i / W850i / W900i / W950i / Z520i / Z530i / Z550i / Z710i C702 /
C902 / D750i / G700 / G900 / J100i / J110i / J120i / J220i / J230i /
K200i / K220i / K320i / K550i / K660i / K770i / P1i / R300 / R306 /
T250i / T303i / V640i / W200i / W350i / W380i / W580i / W610i /
W660i / W760i / W880i / W890i / W910i / W960i / W980i / Z250i /
Z310i / Z320i / W555i / Z610i / Z770i

Adapter 5:**Motorola:**

A780 / C150 / C250 / C330 / C336 / C350 / C385 / C450 / C550 /
C650 / C651 / E365 / E380 / E655 / E680 / E770v / E1070 / V3 / V3i /
V3im / V3i DG / V3x / V3xx / V6 / V150 / V180 / V220 / V235 / V360v /
MPX200 / PEBL U6 / K1 / K3 / L2 / L6 / L7 / L9 / Z3 / Z6 / W375 /
W510

Sagem:

My405x / My501x / My501c

Qtek / HTC:

S200 / S310 / S620 / TyTN / 9100

Blackberry:

7100v / 7230 / 7290 / 8700v

Adapter 6 (micro USB):**Nokia:**

6500 classic / 7900 Crystal Prism / 7900 Prism / 8800 Arte /
8800 Arte Sapphire / N97 / N86 / N85 / E75 / E52 / 6700 classic /
6303 classic / 5630 / 8600 Luna

Motorola:

V8