

Bedienungsanleitung Funksolarwecker 51110

Technische Daten:

- ▶ Über DCF-Frequenz funkgesteuerte Uhr.
- ▶ Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format.
- ▶ Manuelle Einstellung der Zeit.
- ▶ Zeitzoneneinstellung: -12/+12 Stunden.
- ▶ Fortlaufender Kalender bis zum Jahr 2054.
- ▶ Datums- und Wochentagsanzeige.
- ▶ Temperaturanzeige in °C oder °F.
- ▶ Wochentagsanzeige in sieben Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Dänisch, Niederländisch, Spanisch.
- ▶ Automatische Schlummer-Funktion (5 Minuten).
- ▶ Thermometer: Messbereich der Innentemperatur: -9,9°C ~ 59,9°C (Einstellungszeit: 30 Sekunden).
- ▶ Batterie: Wiederaufladbare 1,5-V-Batterie, Größe: AA (im Lieferumfang enthalten).
- ▶ Stromversorgung durch Solarenergie (lädt die Batterie jederzeit auf).

Wichtige Informationen:

- ▶ Schieben Sie den Schalter auf ON. Das Display erleuchtet für 2 Sekunden, ein Piepton ertönt. Der Funksignalempfang wird für 7 Minuten eingeschaltet.
- ▶ Funktioniert diese automatische Einstellung nicht, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die **Reset**-Taste auf der Rückseite der Funkuhr.


Manuelle Einstellung der Zeit:

- ▶ Drücken und halten Sie die **SET**-Taste für 2 Sekunden, bis die 12/24-Stundenmodus-Anzeige blinkt. Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie nun den gewünschten Stundenmodus einstellen.
- ▶ Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen. Nun blinkt die Offset-Anzeige. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Stunden einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen. Nun blinkt die Stundenanzeige. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Stunden einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen. Nun blinkt die Minutenanzeige. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Minuten einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen. Nun blinkt „2004“ in der Jahresanzeige. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um das Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen. Nun blinkt die Monatsanzeige. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen. Nun blinkt die Tagesanzeige. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Tag einzustellen.
- ▶ Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen. Nun blinkt die Sprachauswahl für die Wochentagsanzeige. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um eine Sprache auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen. Die Anzeige wechselt in den Uhrmodus.

Zu Ihrer Information:

- ▶ Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt haben, schaltet die Uhr automatisch vom Einstellungsmodus in den Anzeigemodus.
- ▶ Es stehen sieben Sprachen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Dänisch, Niederländisch, Spanisch.
- ▶ Erklärung der **Zeitzone**-Anzeige: Wenn Sie sich in einem Land befinden, in dem die Uhr zwar das **DCF**-Signal empfängt, die Ortszeit sich aber hiervon unterscheidet, können Sie mittels der Zeitzone-Einstellung die Ortszeit einstellen.
Wenn die Ortszeit Ihres Landes beispielsweise eine Stunde hinter der Ortszeit in Deutschland liegt, stellen Sie in der Zeitzone-Anzeige „-01“ ein. Die Uhr empfängt nun zwar das DCF-Signal, zeigt aber die richtige Ortszeit an. Mittels dieser Vorgehensweise können Sie mit der Uhr auch die Ortszeiten auf anderen Kontinenten herausfinden. Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, wie spät es in den USA ist, stellen Sie die Zeitzoneanzeige auf „-07“, um die Ortszeit in Chicago zu erfahren.

Einstellen des täglichen Weckers:

An dieser Funkuhr kann eine tägliche Weckzeit eingestellt werden. Um im Uhrmodus die eingestellte Weckzeit zu sehen, drücken Sie die **ALARM**-Taste. Auf der Anzeige erscheint das Symbol .

- ▶ Drücken und halten Sie die **ALARM**-Taste 2 Sekunden, bis das blinkende Weckzeit-Symbol erscheint. Benutzen Sie nun die Tasten ▲ und ▼, um die Weckzeit einzustellen und drücken Sie kurz die **ALARM**-Taste, um diese Weckzeit zu speichern.
- ▶ Nun blinkt die Stundenanzeige der Weckzeit. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie die **ALARM**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Nun blinkt die Minutenanzeige der Weckzeit. Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die **ALARM**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.
- ▶ Zum Ein- oder Ausschalten des täglichen Weckers drücken Sie kurz die **ALARM**-Taste.

Zu Ihrer Information:

- ▶ Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt haben, schaltet die Uhr automatisch vom Einstellungsmodus in den Anzeigemodus.
- ▶ Der Weckton wird 2 Minuten lang ertönen, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer Taste abschalten. Ist der Weckton abgeschaltet, wird er nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- ▶ Die Lautstärke des zweiminütigen Wecktons steigt in vier Stufen an.

Automatische Schlummerfunktion:

- ▶ Um die automatische Schlummerfunktion einzuschalten, drücken Sie die **SNOOZE**-Taste, während der Weckton ertönt. Wenn die Schlummerfunktion eingeschaltet ist, erscheint das Symbol $\overset{z}{z}$ auf der Anzeige.
- ▶ Nach fünf Minuten ertönt der Weckton erneut.
- ▶ Die Schlummerfunktion kann durch Drücken jeder Taste unterbrochen werden.

°C/°F-Temperaturanzeige:

- ▶ Die Temperatur wird entweder in °C oder in °F angezeigt. Drücken Sie kurz die Taste ▼, um zwischen den Einheiten umzuschalten.

Empfang des Funksignals:

- ▶ Sieben Minuten nach jedem Neustart oder Batteriewechsel startet die Uhr automatisch die **DCF**-Signalsuche. Das Funkturm-Symbol blinkt.
- ▶ Um ein Uhr nachts synchronisiert die Uhr ihre Zeit automatisch mit dem **DCF**-Signal, um mögliche Abweichungen von der richtigen Zeit zu korrigieren. Schlägt dieser Synchronisierungsversuch fehl (das Funkturm-Symbol erlischt), versucht das System zur nächsten vollen Stunde automatisch eine erneute Synchronisierung. Dieser Vorgang wird automatisch maximal 5 Mal wiederholt.
- ▶ Um den manuellen **DCF**-Signalempfang einzuschalten, drücken Sie die **WAVE**-Taste. Wird innerhalb von 7 Minuten kein Signal empfangen, endet die **DCF**-Signalsuche (das Funkturm-Symbol erlischt) und beginnt zur nächsten vollen Stunde erneut.
- ▶ Um die Signalsuche während des Funkempfangs abzuschalten, drücken Sie die **WAVE**-Taste.

Zu Ihrer Information:

- ▶ Ein blinkendes Funkturm-Symbol bedeutet, dass der **DCF**-Signalempfang eingeschaltet ist.
- ▶ Ein stetig angezeigtes Funkturm-Symbol bedeutet, dass das **DCF**-Signal erfolgreich empfangen wurde.
- ▶ Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, etwa Fernsehern oder PC-Monitoren.
- ▶ In Räumen mit Betonmauern (z.B. in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Platzieren Sie die Funkuhr in solchen Fällen fensternah.

Konformität:

Hiermit erklärt die Firma GLUNZ GmbH, dass sich der Funkwecker 51110 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei Sales@Glunz.eu

Ergänzung zur Bedienungsanleitung:

Konformität:

Hiermit erklärt die Firma GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei Sales@Glunz.eu

Länder in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:
Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen

