

Handsender anlernen

für Garagentorantriebe Art. Nr. 60655, 60665, 60685, 60662 und 60682

An den Garagentorantrieb können beliebig viele Handsender angelernt werden.

Die Codierung von Sender und Garagentor-Steuerung müssen aufeinander abgeglichen werden.

Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen (während des Einlernens einen Mindestabstand von 1 m zwischen Antrieb und Handsender einhalten):

Programmierung Handsender

- A1. Taste „PROG“ kurz drücken. Die rote LED am Funkempfänger leuchtet für ca. 30 sec. (Lernbereitschaft).**
- A2. Während dieser 30 sec. die Handsendertaste drücken und ca. 2-3 sec. gedrückt halten, bis die rote LED am Funkempfänger ausgeht, dann Handsendertaste loslassen und nochmals für ca. 2-3 sec. drücken. Die rote LED am Empfänger leuchtet. Nach dem Loslassen der Handsendertaste geht die LED aus. Die Programmierung ist beendet, der Handsender ist betriebsbereit.**

Zum Einlernen weiterer Handsender die Schritte A1 bis A2 mit den anderen Handsendern wiederholen.

Es besteht die Möglichkeit, die in der Steuerung gespeicherten Handsender komplett zu löschen. Dies kann z.B. sinnvoll sein, um bei einem Besitzerwechsel oder dem Verlust eines Handsenders einen Missbrauch auszuschließen.

Löschen aller Handsender

Taste PROG ca. 4 sec. drücken und halten, die rote LED am Funkempfänger geht an und wieder aus danach die Taste loslassen. LED CANC (rot) blinkt langsam. Alle Handsender sind gelöscht.

Handsender anlernen

für PARKSTOP Art. Nr. 73100

An den PARKSTOP können insgesamt 6 Handsender angelernt werden.

Die Codierung von Sender und PARKSTOP müssen aufeinander abgeglichen werden.

Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen (während des Einlernens einen Mindestabstand von 1 m zwischen PARKSTOP und Handsender einhalten):

Programmierung Handsender

- B1. Taster im Akkufach mind. 3 Sekunden gedrückt halten.**
- B2. Taster des Handsenders für 3 Sekunden betätigen.**
- B3. Der PARKSTOP setzt sich in Bewegung. Handsender ist angelernt.**

Zum Einlernen weiterer Handsender die Schritte B1 bis B3 mit den anderen Handsendern wiederholen. Beim Einlernen von mehr als 6 Handsendern wird jeweils der „älteste“ programmierte Handsender aus dem Speicher gelöscht.

Es besteht die Möglichkeit, die in der Steuerung gespeicherten Handsender komplett zu löschen. Dies kann z.B. sinnvoll sein, um bei einem Besitzerwechsel oder dem Verlust eines Handsenders einen Missbrauch auszuschließen.

Löschen aller Handsender

Den Taster im Akkufach 10 Sekunden drücken. Alle Handsender sind gelöscht.

Batteriewechsel im Handsender

(Batterie-Typ: 27A-12V)

- C1. Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite des Handsenders.**
- C2. Klappen Sie die zwei Gehäusehälften auf**
- C3. Entnehmen Sie die gebrauchte Batterie und tauschen Sie diese gegen eine neue Batterie (27A-12V) aus.**

Fügen Sie nun die beiden Hälften wieder zusammen, indem Sie diese zuerst einhängen, dann herunterklappen und die Schrauben eindrehen.

