



**Poliermaschine
mit drehbaren Handgriffen
XC100068**



INHALTSANGABE POLIERMASCHINE MIT DREHBAHREN HANDGRIFFEN

1. Entsorgung von Elektro-Altgeräten	3
2. Allgemeine Hinweise	4
3. Lieferumfang	5
4. Technische Daten	5
5. Inbetriebnahme	5
6. Benutzung	5
7. Tipps für optimale Polierergebnisse	7
8. Reinigung und Pflege	7
9. CE Konformitätserklärung	8
10. Garantie.....	8

1. ENTSORGUNG VON ELEKTRO-ALTGERÄTEN



Defekte oder verbrauchte Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind wiederverwertbar und gehören nicht in den normalen Hausmüll. Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Informieren Sie sich über Entsorgungsmöglichkeiten beim Fachhändler oder Ihrer Kommune.



1. Poliermaschine
2. drehbarer Handgriff
3. Feststellschraube
4. Polierteller
5. Polierhauben
6. 230 V Anschlusskabel
7. Ein-/Ausschalter



2 . ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte nachfolgende Punkte vor Inbetriebnahme Ihrer Autopoliermaschine sorgfältig Lesen und Beachten.

ACHTUNG! Üben Sie während des Poliervorgangs kein Druck auf die Maschine aus. Das Eigengewicht des Gerätes ist ausreichend zum Polieren.

- Verwenden Sie das Produkt nur für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, scharfen Kanten, heißer Flüssigkeit, bewegende Teile oder Feuchtigkeit, etc.
- Benutzen Sie Elektrogeräte nur in einer trockenen und sauberen Umgebung.
- Bewahren Sie das Gerät an einen sicheren Ort auf, der sich außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Niemals im Bereich von brennbaren Flüssigkeiten, Materialien oder explosiver Gase in Betrieb nehmen.
- Achten Sie immer darauf, dass weder das Produkt, noch der Stecker, ein Kabel oder Anschluss beschädigt ist.
- Stecker dürfen in keinsten Weise modifiziert oder für einen anderen Gebrauch als den vorgesehenen verwendet werden.
- Kabel oder Netzstecker niemals zum Aufhängen benutzen.
- Überprüfen Sie Netzstecker und Kabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur dann, wenn Ihre Konzentration und Reaktion nicht beeinflusst sind (z.B. bei Einnahme von Medikamente oder Alkoholeinfluss).
- Arbeiten Sie normal mit dem Gerät und überlasten Sie es nicht.
- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät niemals selbstständig. Bei defekten Gerät oder Problemen immer einen Fachmann kontaktieren. **ACHTUNG!** Das Gerät hat 230 V Spannung und kann zu lebensgefährlichen Verletzungen führen, falls dieses geöffnet wird.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine feuchten Hände haben, wenn Sie das Gerät benutzen.
- Niemals Verpackungsmaterial achtlos herumliegen lassen. Es kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät kann während des Betriebes sehr warm werden, achten Sie daher darauf, dass die Lüftungsschlitze frei und nicht bedeckt sind.
- Beschädigte Kabel müssen unverzüglich durch neue ersetzt werden.
- Knicken Sie die Kabel nicht, dies kann zu Beschädigungen führen.
- Beachten Sie bei Wachs- und Poliermittel die jeweiligen Hinweise der Hersteller.
- Schalten Sie das Gerät im Notfall sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie den Motor nach Abschalten zum Stillstand kommen.
- **ACHTUNG!** Das Gerät ist für handelsübliche Polier- und Wachsmittel vorgesehen und nicht für aggressive Reinigungsmittel. Diese können die Polierhauben sowie den Polierteller beschädigen.
- Schalten Sie die Poliermaschine nur Ein und Aus, wenn der Polierteller auf der zu polierenden Oberfläche liegt.
- Tragen Sie beim Trockenpolieren immer eine geeignete Staubmaske.
- Verwenden Sie nicht zu viel Poliermittel, das kann dazu führen, das die Polierhaube vom Polierteller rutscht.
- Beachten Sie, dass die Versorgungsspannung der Netzspannung auf dem Typenschild entspricht.

3. LIEFERUMFANG

- 1 x Poliermaschine mit drehbaren Handgriffen
- 2 x Polierhaube
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

4. TECHNISCHE DATEN

- Eingangsspannung: 230 Volt, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 110 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 3.200 U/Min
- Polierteller: Ø 240 mm
- Länge Netzkabel: ca. 1,8 Meter

5. INBETRIEBNAHME

- Entnehmen Sie Poliermaschine sowie das weitere Zubehör (sofern vorhanden) und überprüfen Sie alle Teile auf mögliche Transportbeschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Teile.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort oder bewahren Sie dies an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf. Plastikbeutel oder Verpackungsmaterial können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Achten Sie darauf, dass Sie keine Teile versehentlich wegwerfen.
- Reinigen Sie Ihr Gerät vor dem ersten Gebrauch, um mögliche Staubablagerungen, die sich während des Transportes angesammelt haben, zu entfernen. Achten Sie auf die Hinweise zur Reinigung und Pflege.

6. BENUTZUNG

- **ACHTUNG!** Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung, wenn Sie die Polierhaube über den Polierteller ziehen.
- Halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen an den vorgesehenen Handgriffen fest, um ein Abrutschen oder unbeabsichtigte Bewegungen des Gerätes zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Handgriffe und die daran befindlichen Kunststoffschrauben fest angezogen sind.
- Verwenden Sie keine stark abgenutzten oder beschädigten Polierhauben, um mögliche Beschädigungen am Lack zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Polierhauben, die für den Durchmesser des Poliertellers von 240 mm vorgesehen sind. Zu weite Polierhauben können leicht vom Gerät gleiten.
- Führen Sie das Netzkabel beim Arbeiten am besten immer nach Hinten vom Artikel über die Schulter weg, um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden.
- Bewegen Sie die Poliermaschine gleichmäßig und ohne Ausübung von Druck. Das Eigengewicht und die orbitale Schwingbewegung des Produktes sind zum Polieren ausreichend.
- Manche Bereiche sind mit der Poliermaschine nicht erreichbar oder für manche Bereiche kann die Poliermaschine nicht verwendet werden. Nutzen Sie für solche Stellen die vom Hersteller des Poliermittels empfohlenen Poliertücher / Polierwatte für ein manuelles polieren.
- Verwenden Sie die Poliermaschine und das Poliermittel zum auftragen nur bei Oberflächen, die zuvor gewaschen / gereinigt und trocken sind.

Anbringung der Polierhaube

Sie können die Polierhaube am besten auf der Maschine anbringen, wenn die Poliermaschine auf einen festen Untergrund steht und der Polierteller nach oben zeigt. Ziehen Sie die Polierhaube über den Polierteller und stellen Sie sicher, dass diese fest sitzt und nicht verrutschen kann. Es kann durchaus vorkommen, dass Hauben bei der ersten Benutzung schwieriger auf dem Polierteller anzubringen sind. Dehnen Sie die Haube in diesem Fall ein wenig mit der Hand. Polierhauben, sofern sie keine Zugkordeln / Zugbänder haben, sind aus Sicherheitsgründen und für einen besseren Halt für den Polierteller optimal angepasst.

Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass sich keinerlei Verschmutzungen oder Verunreinigungen auf dem Polierteller oder der Polierhaube befinden. Diese können beim Polieren unter Umständen zu Schäden an der Oberfläche führen und das Polierergebnis negativ beeinflussen.

Auftragen des Poliermittels

- Verteilen Sie eine kleine Menge Poliermittel auf die Polierhaube; achten Sie hierbei auf die Angaben und Anwendungshinweise des Herstellers. Benutzen Sie nicht zu viel Poliermittel. **Hinweis:** Tragen Sie das Poliermittel immer auf die Haube auf und nicht auf die zu polierende Oberfläche.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine geeigneten Steckdose, achten Sie auf Beschädigungen und dass Sie keine feuchten Hände haben. Achten Sie darauf, dass sich der Schalter am Gerät in der Position 0 befindet.
- Platzieren Sie die Poliermaschine zuerst auf der zu polierenden Oberfläche, bevor Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter einschalten. Halten Sie die Poliermaschine, sobald diese eingeschaltet ist, immer mit beiden Händen an den Handgriffen fest, um ein Abrutschen und Verletzungen zu vermeiden.
- Sorgen Sie während des Polierens darauf, dass das Kabel nach Hinten weg geht und keinerlei Berührungen mit dem Polierteller gegeben sind.
- Bewegen Sie die Poliermaschine gleichmäßig und ohne Druck über die zu polierende Oberfläche.
- Um bei einem Fahrzeug ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, von Vorne nach Hinten zu polieren und danach die Seiten separat.
- Nach dem Auftragen des Poliermittels sollten Sie die Haube wechseln, um ein optimales nachpolieren und Abtragen des Poliermittels zu gewährleisten. **ACHTUNG!** Schalten Sie dazu das Gerät aus und warten Sie, bis sich der Polierteller nicht mehr bewegt. Betätigen Sie hierzu den Ein-/Ausschalter am Gerät. Gehen Sie zum Wechseln der Polierhaube wie unter „Anbringung der Polierhaube“ beschrieben vor.
- Ziehen Sie die Polierhaube nach dem Polieren vom Polierteller, um diese zu reinigen und um den Schaumstoffteller vor Feuchtigkeit zu schützen.

Veränderung der Position der Handgriffe

Anmerkung: Das Gerät ist mit Handgriffen ausgestattet, die in 3 Stufen verstellbar sind. Dadurch wird ein noch besseres Ergebnis beim Polieren gegenüber anderen, handelsüblichen Poliermaschinen, erzielt.

ACHTUNG! Verändern Sie die Position der Handgriffe nie sich das Gerät in Betrieb befindet. Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät immer erst aus; bevor Sie die Positionen der Handgriffe verändern möchten. Wir empfehlen Ihnen, auch eine längere Zeit mit den eingestellten Handgriffen zu arbeiten, und nicht so oft zu wechseln, was den Poliervorgang erheblich beeinflussen kann.

- Lösen Sie die am Handgriff befindliche Kunststoffschraube, um diesen in die gewünschte Position zu bringen. Drehen Sie an der Schraube solange, bis sich der Handgriff problemlos hin und her bewegen lässt.

- Achten Sie beim festlegen der gewünschten Position des Handgriffes darauf, dass die Kerben an der Maschine in den vorgesehenen Positionen am Handgriff einrasten. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Handgriff fest angezogen ist und nicht verrutschen kann.
- Sobald Sie die gewünschte Position ausgewählt haben, müssen Sie die Feststellschraube wieder anziehen, um den sicheren Halt des Handgriffes zu gewährleisten. Ziehen Sie diese mit der Hand fest und überprüfen Sie noch mal, ob diese tatsächlich fest am Gerät anliegen und sich nicht mehr bewegen lassen.

7. TIPPS FÜR OPTIMALE POLIERERESULTATE

- Führen Sie mindestens alle 4 Wochen eine Fahrzeugwäsche durch
- Polieren Sie Ihr Fahrzeug mindestens zwei- bis dreimal im Jahr
- Am einfachsten ist das Polieren, wenn Sie zuerst große Flächen und im Anschluss kleine oder schwer zugängliche Stellen bearbeiten
- Achten Sie auf die Beschaffenheit der Polierhauben. Verwenden Sie nur saubere und heile Polierhauben. Ersetzen Sie ggfs. stark verdreckte oder benutzte Polierhauben durch neue. Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach geeigneten Polierhauben
- Achten Sie beim Polieren darauf, dass Sie keinen anderen Bereich, wie z. B. Fenster, Zierleisten oder Kunststoffteile mit polieren. Kleben Sie kritische Stellen ab, um zu vermeiden, dass diese Schlieren bekommen. Lesen Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisungen vom Hersteller des Poliermittels.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung beim Polieren. Dies kann das Polierergebnis beeinträchtigen und ebenfalls zu Schlieren auf dem Lack führen. Warten Sie am besten, bis der Himmel verhangen ist, es anfängt leicht zu dämmern oder suchen Sie sich einen geeigneten Platz zum Polieren ohne direkte Sonneneinstrahlung (z. B. Garage, Carport, etc.).
- Um einen längeren Glanz zu erzielen, können Sie die Oberfläche noch zusätzlich Wachs versiegeln. Lesen Sie hierzu die Gebrauchsanweisungen vom Hersteller des Wachses, welches Sie verwenden möchten.

8. REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Vor Reinigung oder Pflege von Elektroartikeln stets den Stecker ziehen!

- Reinigen Sie Elektrogeräte immer nur mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Benzine, Alkohole oder ähnliches; da diese die Oberfläche des Gerätes angreifen und verändern können.
- Reinigen Sie das Gerät und Lüftungsschlitze regelmäßig, um Staub- und Dreckablagerungen zu vermeiden.
- Die Häufigkeit der Reinigung ist von der Dauer und der Häufigkeit des Gebrauchs abhängig.
- Das Gerät darf niemals für Reinigungszwecke zerlegt werden, wenn das Gerät oder Teile nicht zum Auseinandernehmen vorgesehen sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere und/oder an den Stecker des Anschlusskabels oder der Steckdose gelangt.
- Lagern Sie das Gerät an einem geeigneten Ort mit einer Temperatur zwischen 0 bis + 40 °C, und nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen.
- Waschen Sie die Polierhauben mit der Hand aus und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel

9. CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Produkt entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der jeweiligen EG-Richtlinien und Normen, die für dieses Gerät Anwendung finden. Die CE Konformitätserklärung liegt entweder als separates Dokument dem Produkt bei oder kann auf schriftliches Verlangen bei folgendem Unternehmen angefordert werden:

wb compagnie GmbH
Dr.-Georg-Schaefer-Str. 30
93437 Furth im Wald
Germany

10. GARANTIE

Schadensfall innerhalb der Garantiezeit

Das Produkt hat eine Hersteller-Garantie von 2 Jahren, beginnend mit dem Kaufdatum und bezieht sich ausschließlich auf Produktions- und Materialfehler. Batterien und Akkus fallen nicht unter die Garantie. Ausgeschlossen von der Garantie sind insbesondere betriebsbedingter Verschleiß, unsachgemäße Handhabung, geöffnete oder teilweise demontierte Geräte sowie mögliche Schäden durch Überlastung des Gerätes. Eine Verlängerung der Garantiezeit durch eine etwaige Reparatur ist ausgeschlossen.

Bitte wenden Sie sich im Falle einer Garantie zuerst an Ihren Fachhändler oder Kaufhaus, in dem das Produkt erworben wurde. Ansprüche im Rahmen der Garantie können nur anerkannt werden, wenn sich das Gerät in einem kompletten Zustand befindet, ein Originalkaufbeleg und kurze Fehlermeldung vorliegt und ein Versand portofrei erfolgt.

Sollte eine Reklamationsabwicklung bei Ihrem Fachhändler oder Kaufhaus, in dem das Produkt erworben wurde nicht möglich sein, können Sie das Gerät unter Angabe Ihrer kompletten Absenderdaten in der Originalverpackung portofrei an folgende Adresse senden:

wb compagnie GmbH
Dr.-Georg-Schaefer-Str. 30
93437 Furth im Wald
Germany

Tel.: +49 99 73.50 02-0

Fax: +49 99 73.50 02-11

E-Mail: service@wb-compagnie.de

Schadensfall außerhalb der Garantiezeit

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Kaufhaus, in dem das Produkt erworben wurde oder nehmen Sie direkten Kontakt mit uns auf. Da bei Schadensfällen außerhalb der Garantie hohe Fracht- und Reparaturkosten anfallen, empfehlen wir Ihnen sich auf jeden Fall mit uns in Verbindung zu setzen, bevor Sie das Gerät ohne Garantieanspruch einsenden. Sollte eine Einsendung und Reparatur des Gerätes mit uns vereinbart werden müssen Sie das defekte Gerät portofrei einsenden.