

Hinweisblatt zum NF-Vorverstärker

Schaltungsänderung:

Damit der NF-Vorverstärker ab einer Betriebsspannung von 10V einwandfrei arbeiten kann, müssen der Transistor T1 und der Widerstand R5 wie folgt abgeändert werden:

- Für den Transistor T1 ist anstelle eines BF 245C ein BF 245B einzusetzen.
- Der Widerstand R5 wird von 4,7 k Ω auf 6,8 k Ω geändert.

Der Transistor BF 245B und der Widerstand 6,8 k Ω liegen dem Bausatz bei.