

Libra+ Telefon Ringer

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Friedland entschieden haben. Durch die Einhaltung der folgenden Anweisungen sorgen Sie für eine korrekte Installation und Benutzung. Bewahren Sie diese Unterlagen griffbereit an einem sicheren Platz auf.

Packungsinhalt überprüfen

- Telefon Ringer
- CR2032 Batterie
- 2 x Schrauben
- Haftfläche

Sie benötigen:

- 4 mm Kreuzschlitzschraubendreher
- kleinen Schlitzschraubendreher

Sicherheit

Beachten Sie immer die Herstellerhinweise bei der Benutzung von Elektrowerkzeugen, und tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (z. B. Sicherheitsbrille).

Kurzanleitung

- Öffnen Sie den Telefon Ringer, indem Sie die Schraube auf der Vorderseite entfernen.
- Setzen Sie die Batterie ein. Achten Sie darauf, dass die mit '+' markierte Seite oben ist (Abb. 1).
- Setzen Sie das Gehäuse wieder auf.

Adapter

Der Telefon Ringer ist mit einem RJ11-Stecker ausgestattet. Falls Ihr Telefonsystem keine RJ11-Buchse aufweist, wenden Sie sich an einen Telefonhändler oder einen Lieferanten für elektrisches Zubehör, um einen passenden Adapter zu bekommen.

Telefon Ringer anbringen

Bringen Sie den Telefon Ringer mithilfe der mitgelieferten doppelseitigen Haftfläche oder der Schrauben möglichst in der Nähe einer Telefonbuchse an (siehe Abb. 2).

Prüfen Sie Wände auf verborgene Elektro- oder Wasserleitungen, ggf. mit einem Leitungssuchgerät, bevor Sie Löcher bohren.

Testen Sie den Telefon Ringer, bevor Sie ihn befestigen. Vermeiden Sie ein Anbringen auf Metallteilen.

Betrieb

Bei korrektem Anschluss an eine Telefonleitung erfasst der Telefon Ringer das Rufzeichen eines eingehenden Anrufs und sendet ein Signal an Ihren Libra+ Gong. Einzelheiten zur Programmierung finden Sie in der Anleitung zum Gong – www.friedland.eu.

Wenn in der Anleitung des Gongs zum Drücken des Knopfes aufgefordert wird, drücken Sie auf die Taste auf dem Telefon Ringer.

Mithilfe dieser Taste kann jederzeit die Funktion des Systems getestet werden.

Entsorgung und Recycling

Batterien und alte Elektrogeräte sollten getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden. Nutzen Sie vorhandene Recyclingeinrichtungen. Ratschläge zum Recycling erteilen ggf. örtliche Behörden oder Einzelhändler.

Garantie

Friedland gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf dieses Produkt ab dem Kaufdatum. Kaufbeleg ist erforderlich; dies beeinträchtigt nicht Ihre satzungsmäßigen Rechte. Weitere Informationen zu Ihrem Produkt erhalten Sie von der Friedland Helpline unter 0049 2204 767170.

Erklärung

Novar ED&S erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE) übereinstimmt.

Fehlerbehebung
<p>Im Lernmodus ist ein Signalton zu hören.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Gerät, das gerade programmiert wird, wurde bereits vom Gong erlernt. ▪ Um das dem Telefon Ringer zugeordnete Symbol zu ändern, führen Sie das in der Anleitung des Gongs beschriebene Umlernverfahren aus und programmieren den Telefon Ringer dann neu.
<p>Nach dem normalen Gong sind zwei Signaltöne zu hören.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Batteriestand in des Telefon Ringers, der den Gong ausgelöst hat, ist niedrig. Setzen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2032 ein.
<p>Beim Betätigen des Telefon Ringers leuchtet die gelbe Lampe nicht oder nur sehr kurz auf.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei normalem Betrieb leuchtet die gelbe Lampe eine Sekunde lang. Bei schwacher Batterie leuchtet sie nur kurz auf. Setzen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2032 ein.
<p>Der Gong funktioniert nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfen Sie, dass es sich um Batterien des richtigen Typs handelt. <i>Verwenden Sie nur Alkalibatterien</i> ▪ Prüfen Sie, dass die Batterien richtig eingesetzt sind. ▪ Der Gong befindet sich u. U. außerhalb der Reichweite des Telefon Ringers. Ändern Sie den Standort des Gongs. ▪ Der Gong hat u. U. noch nicht die Identität des Telefon Ringers erlernt. Führen Sie das Programmierverfahren in der Anleitung zum Gong aus.
<p>Der Gong ertönt nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfen Sie, dass die Lautstärke nicht auf das Minimum eingestellt ist.
<p>Die Reichweite ist reduziert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metallteile, einschließlich PVC-Türrahmen können die Produktreichweite reduzieren. Vermeiden Sie es, den Telefon Ringer oder den Gong auf oder in der Nähe von Metallteilen anzubringen. ▪ Andere Geräte können Funkstörungen verursachen, die sich auf den Gong auswirken. ▪ Mauern und Decken reduzieren die Reichweite. ▪ Schwache Batterien reduzieren die Reichweite. Ersetzen Sie Batterien alle 12 bis 18 Monate. Bei Temperaturen unter 5 °C müssen die Batterien möglicherweise öfter ausgetauscht werden.
<p>Die gelbe Lampe blinkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sind die Batterien des Gongs schwach, blinkt die gelbe Lampe alle 5 Sekunden. Setzen Sie neue Batterien in den Gong ein. Verwenden Sie nur Alkalibatterien.
<p>Der Telefon Ringer wird durch einen eingehenden Anruf nicht ausgelöst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zur Telefonbuchse, bei Bedarf mit einem geeigneten Adapter, hergestellt wurde.
<p>Der Telefon Ringer funktioniert nicht mit meiner alten Libra-Ausrüstung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Libra +</u> ist nicht kompatibel mit dem älteren <u>Libra</u>-System. ▪ Verwenden Sie nur Zubehör mit der Bezeichnung <u>Libra +</u>.