

Installationsanweisung

1. Installation von CD

Schließen Sie das Interface noch nicht an den Computer an! Legen Sie zuerst die mitgelieferte CD „moDiag expert“ bzw. „moDiag professional“ ein und installieren Sie die Software!

- Das Setup von moDiag startet automatisch (wenn die Autostart-Funktion des CD-ROM-Laufwerkes deaktiviert ist, klicken Sie unter Windows auf „Start – Ausführen“ und geben Sie dort „X:\setup.exe“ ein und klicken Sie auf „OK“; „X“ steht dabei für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Laufwerkes). Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms!

USB Treiber-Installation

- Wenn das Setup-Programm eine Auswahl „USB-Treiber installieren“ anbietet, wählen Sie dort den passenden Treiber für Ihr Interface. Bei der Auswahl OBD-DIAG 3000+ ...mit FTDI Chip wird ein externes Fenster aufgehen und den Treiber installieren - warten Sie solange bis dieses Fenster wieder geschlossen wurde, bevor Sie fortfahren! Bei den anderen Treibern wird nur die notwendige Datei auf den Computer kopiert und später durch den Windows Hardware-Assistenten installiert.
- Schließen Sie nun das Interface an den Computer an.
- Es erscheint der Hardware-Assistent von Windows (Nicht bei OBD-DIAG 3000+...). Klicken Sie dort auf „Nein – diesmal nicht“, dann auf „Weiter“ und dann auf „Software automatisch installieren“ und wieder auf „Weiter“. Wenn ein Hinweis kommt, dass der Treiber nicht zertifiziert ist, klicken Sie auf „Trotzdem installieren“.
- Sobald Windows meldet, dass die neue Hardware verwendet werden kann, können Sie moDiag starten.

2. Erstinbetriebnahme von moDiag

Nach dem ersten Start von moDiag fragt dieses, ob der Interface-Assistent gestartet werden soll. Dieser Assistent nimmt alle notwendigen Schritte für die korrekte Einstellung des Interface vor.

Bei einigen Interfaces ist ein Anschluss an ein Fahrzeug erforderlich, damit der Assistent das Interface finden kann!

- Klicken Sie auf „Ja“
- Folgen Sie den Anweisungen des Interface-Assistenten
- Wenn der Assistent das Interface gefunden hat, klicken Sie auf „Fertigstellen“ – nun wird moDiag gestartet.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den CD-Key ein. Dieser ist auf der mitgelieferten CD aufgedruckt oder im Booklet der CD eingedruckt. Bitte beachten: Der CD-Key kann den Buchstaben "i" enthalten! Dies ist auf manchen CDs nicht eindeutig erkennbar! Er enthält keine Buchstaben "O"!
- Bitte beachten Sie den anschließend angezeigten Hinweis
- Nun können Sie mit dem Fahrzeug verbinden (Zündung „ein“ - Schaltfläche „Verbinden“ klicken)

3. Aktivierung von moDiag

Sie können moDiag 30 Tage lang ohne Aktivierung benutzen. Um sie darüber hinaus zu benutzen muss die Software aktiviert werden. Dieses Verfahren schützt uns gegen Raubkopierer, da ein einfacher CD-Key keinen ausreichenden Schutz bietet.

Sie müssen VOR der Aktivierung mindestens einmal mit einem Fahrzeug verbunden haben, da sich die Software dabei die Interface-Seriennummer merkt, die für die Aktivierung erforderlich ist.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“
- Stellen Sie sicher, dass die Interface-Seriennummer angezeigt wird
- Klicken Sie auf „Weiter“

Wenn Ihr Rechner über Internetzugang verfügt	Wenn Ihr Rechner keinen Internetzugang hat
<ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ im oberen Teil des angezeigten Dialogs – moDiag bezieht dann automatisch den Aktivierungsschlüssel von unserem Server. • Wenn moDiag den Aktivierungsschlüssel bezogen hat, klicken Sie auf „Weiter“ und anschließend auf „Fertigstellen“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Notieren Sie die angezeigte Produkt-ID (Seriennummer) und den CD-Key. • Gehen Sie an einem anderen Rechner, der über Internetverbindung verfügt auf die Seite http://www.modiag.de/activate.php • Wählen Sie dort Ihre moDiag-Version (expert / professional) • Geben Sie den CD-Key ein (inkl. Bindestriche!) • Geben Sie die ProduktID/Seriennummer ein (inkl. Bindestriche!) • Geben Sie den SecurityCode ein, der auf der Internetseite als Bild angezeigt wird • Klicken Sie auf „Senden“ • Nun wird Ihnen der Aktivierungsschlüssel angezeigt. Geben Sie diesen Schlüssel genau so wie angezeigt (inkl. Bindestriche) in moDiag ein. • Klicken Sie auf „Weiter“ und anschließend auf „Fertigstellen“