



Auto	Typ	von => bis	Software	Version
ALFA ROMEO		159	2005=>	AR01 6.5
AUDI		A2	2001=>2005	AD04 4.1
		A3	2003=>	AD01 4.2
	A3 Sport-Back		2004=>	AD01 4.2
		A4	2002=>2003	AD02 3.0
		A4	2004=>	AD03 5.2
		A6	2004=>	AD05 6.3
		A6	2006=>	AD05N 6.3
		Q7	2006=>	AD06 6.3
		TT	2006=>	AD07 6.5
BMW		1 (E87)	2004=>	BM01 6.2
		3 (E90)	2005=>	BM01 6.2
		5 (E60)	2003=>	BM01 6.2
		6 (E63)	2006=>	BM01 6.2
CHEVROLET		Captiva	2006=>	CH01 6.13
CITROEN		Berlingo	2006=>	CI07 6.6
		C2	2005=>	CI01 6.6
		C3	2005=>	CI02 6.6
		C4	2005=>	CI03 6.6
	C4 Picasso		2007=>	CI04 6.6
		C5	2005=>	CI04 6.6
	Jumper		2006=>	CI05 6.4
	Jumpy		2006=>	CI06 6.6
FIAT		Bravo	2007=>	FI08 6.4
		Chroma	2005=>	FI05 6.4
		Ducato	2006=>	FI07 6.4
	Grande Punto		2005=>	FI03 6.4
		Idea	2004=>	FI02 6.4
		Linea	2007=>	FI10 6.4
		Panda	2003=>	FI01 6.4
		Scudo	2006=>	FI09 6.6
		Stilo	2001=>2005	FI04 6.4
			2006=>	FI06 6.4
	500 (Cinquecento)		2007=>	FI11 6.4
FORD		C-MAX	2003=>	FO01 4.3
		Focus	2005=>	FO02 4.3
		Mondeo	2006=>	i.V. x.y
JEEP		Gr. Cherokee	2005=>	i.V. y.x
LANCIA		Musa	2004=>	LA02 6.4
		Ypsilon	2003=>2006	LA01 6.4
		Ypsilon	2006=>	LA03 6.4
LAND ROVER		Sport	2005=>	i.V. y.x
MERCEDES		A (w169)	2004=>	ME04 3.0
		B (t245)	2005=>	ME04 3.0
		C (w203)	2001=>2006	ME01 3.0
TAXI		C (w203)	2001=>06	ME01-taxi 6.5
		CLK (c209)	2003=>	ME01 3.0
		E (w211)	2003=>2006	ME01 3.0
TAXI		E (w211)	2003=>06	ME01-taxi 6.5
		ML (w164)	2005=>	ME05 6.6
		R (w251)	2005=>	ME01 3.0
		S (w220)	2003=>2005	ME02 3.0
		SLK (r171)	2004=>	ME01 3.0
		Sprinter	2006=>	ME06 3.0
		Viano WDF	2004=>	ME07 3.0
TAXI		Viano WDF	2004=>	ME07-taxi 6.5
		Vito	2001=>2003	ME03 4.2
		Vito WDF	2004=>	ME07 3.0
TAXI		Vito WDF	2004=>	ME07-taxi 6.5
NISSAN		Micra	2005=>	NI02 6.9
		Note	2006=>	NI01 6.9
		Qashqai	2007=>	NI03 6.12
OPEL		Antara	2007=>	OP06 6.13
		Astra H	2001=>2004	OP01 4.4
		Astra H	2005=>	OP02 4.4
		Corsa D	2006=>	OP04 6.8
		Signum	2003=>	OP01 4.4
		Vectra	2002=>	OP01 4.4
		Zafira	2005=>	OP03 4.4
TAXI		Zafira	2005=>	OP03-taxi 6.5
		Zafira	2006=>	OP05 6.10
TAXI		Zafira	2006=>	OP05-taxi 6.10

★ Die eingebaute Alarmanlage muss mit els OBD-Gerät im Auto freigeschaltet werden !

■ Die Opel-Autotypen benötigen das OP Alarmanlagen-Modell

Auto	Typ	von => bis	Software	Version
PEUGEOT		Boxer	2006=>	PE04 6.4
		Expert	2006=>	PE05 6.6
		207	2006=>	PE01 6.6
		307	2005=>	PE02 6.6
		407	2005=>	PE03 6.6
PORSCHE		997	2005=>	PO02 6.3
		998	2006=>	PO03 6.3
		Boxster	2005=>	i.V. 6.x
		Cayenne	2003=>	PO01 6.3
SAAB		903	2005=>	i.V. y.x
SEAT		Altea	2004=>2005	SE01 4.1
		Altea	2006=>	SE01N 6.5
TAXI		Altea	2006=>	SE01Ntaxi 6.5
		Cordoba	2005=>	SE05 6.5
		Ibiza	2003=>	SE02 5.2
		Leon	2005=>	SE03 6.5
		Toledo	2005=>	SE04 6.5
TAXI		Toledo	2005=>	SE04-taxi 6.5
SKODA		Fabia	2000=>2006	SK03 6.5
		Fabia	2007=>	SK06 6.5
		Octavia	2004=>2005	SK01 4.1
		Octavia	2006=>	SK02 6.5
		Roomster	2006=>	SK05 4.1
		Superb	2005=>	SK04 6.5
TOYOTA		Auris	2007=>	TO02 6.6
		Rav4	2006=>	TO01 6.6
		Yaris	2007=>	TO03 6.6
VW		Beetle	2001=>	VK03 4.1
		Bora	2001=>	VK03 4.1
		Caddy (2K)	2004=>	VK08 6.1
TAXI		Caddy (2K)	2004=>	VK08-taxi 6.5
		Crafter	2006=>	VK09 3.0
		Eos	2006=>	VK01N 6.1
TAXI		Eos	2006=>	VK01Ntaxi 6.5
		Golf 4	1999=>2003	VK03 4.1
		Golf 5	2004=>	VK01N 6.1
TAXI		Golf 5	2004=>	VK01Ntaxi 6.5
		Golf Plus	2005=>	VK01N 6.1
TAXI		Golf Plus	2005=>	VK01Ntaxi 6.5
		Jetta	2005=>	VK01N 6.1
TAXI		Jetta	2005=>	VK01Ntaxi 6.5
		Passat (3B)	1999=>2004	VK03 4.1
		Passat (3C)	2005=>	VK05 5.2
TAXI		Passat (3C)	2005=>	VK05-taxi 6.5
		Phaeton	2002=>	i.V. 6.x
		Polo (6N)	1999=>2002	VK02 4.1
		Polo (9N)	2003=>	VK04 4.1
		Touareg	2003=>2005	VK06 6.0
		Touareg	2006=>	VK06N 6.9
		Touran	2003=>2005	VK01 4.1
		Touran	2006=>	VK01N 6.1
TAXI		Touran	2006=>	VK01Ntaxi 6.5
		T5	2003=>	VK07 6.5
TAXI		T5	2003=>	VK07-taxi 6.5
VOLVO		C70	2006=>	i.V. v.x

Software Die Alarmanlage wird per Adapter an einem PC angeschlossen und auf den Autotyp konfiguriert. Siehe Namen der zu ladenden **Parameter-Datei**, z.B. **840 AD04** für Audi A2, 2001-2005 mit akustischem Alarm über Hupe, T840... = ... mit deutschen Anmerkungen, 840+55... = Zusatz-Module mit einschaltbar (und Alarm über Hupe), 840...taxi = (Hupen Alarm und) mit zusätzlicher Taxi-Alarm-Funktion, oder 851... = akustischer Alarm über Sirene.

Software und Einbau-Anleitungen (mit Fotos) werden auf einer CD zusammen mit dem Adapter geliefert, bzw. per e-mail (updates) oder über das Internet.

Einbau: Anzuschließen sind nur 5 - 8 Kabel des Autos, darunter +30, +15, -31 und 2 CANBUS-Leitungen. Weitere Kabel (z.B. für Wegfahrsperrung, Taxi-Alarm, Zusatz-Sensoren...) können -müssen aber nicht- angeschlossen werden.

Das PTL-Gerät dient für alle Autotypen außer Opel + Chevrolet (OP-Gerät). Bei Masse-gesteuerter Hupe ist ein Jumper im Gerät umzusetzen.

Die Geräte-Version (vorgegebener "eeprom") muss größer oder gleich der Software-Version sein, um diese Software dem Gerät einspeichern zu können!

Zur Zeit (14.09.2007) verfügbar:

Geräte-Versionen: PTL bis 6.12 --- OP bis 6.13

i.V. = in Vorbereitung; Software, Einbau-Anleitung sind in Kürze verfügbar