

Innensirene AS-340

Installationsanleitung



Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Erwerb dieser Innensirene. Mit diesem Signalgeber haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem heutigen technischen Standard gebaut wurde. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformitätsbescheinigungen sind beim Hersteller hinterlegt. Um einen gefahrlosen Funktion der Signalgeber sicherzustellen, beachten Sie bitte die Montageanleitung.

Hinweise

Durch unsachgemäße Installationen kann es zu Störungen oder Fehlfunktionen kommen. Beachten Sie daher genau die Installationsanweisung. Des Weiteren sind die gültigen Normen einzuhalten. Bei Nichteinhaltung übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.

Merkmale

- ▶ Formschönes Kunststoffgehäuse
- ▶ Lautstarke Sirene (107 – 109 dB A)
- ▶ Dauer-/ oder Schwellton

Anschlussplan der Innensirene AS-340

rote Ader	+ 12 V für Schwellton
gelbe Ader	+ 12 V für Dauerton
weiße Ader	0 V für Schwell- und Dauerton
Schalldruck (Schwellton)	107 dB
Schalldruck (Dauerton)	109 dB
Impedanz	6 Ohm
Zubehör	4 Schrauben, 4 Dübel



Die Innensirene darf nur innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden.
Die Montage im Aussenbereich ist untersagt.

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V DC
Stromaufnahme	ca. 200 mA
Schalldruck der Sirene	107 - 109 dB A
Abmessungen (BxHxT)	110 x 110 x 55mm
Art.-Nr.	-003301

Änderungen des Lieferprogramms wegen technischer Weiterentwicklungen behält sich der Hersteller vor.