

Bedienungsanleitung Für DP 955 Wdg

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, Sie werden Ihren Entschluss sicher nicht bereuen.

Mit dem Kauf dieser Kamera haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität ist nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben

Wichtige Hinweise:

- Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit elektrischem Strom. Öffnen Sie zum Beispiel nie das Gehäuse und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schäden am Kabel erkennbar sind

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.

- Das Produkt ist für den Betrieb im Rahmen **12V DC** zugelassen und darf nicht geändert oder umgebaut werden.
- Für den Fall, dass Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts existieren, sollten Sie sich unbedingt an eine Fachkraft wenden.

Vandalismus-geschützte Dome-Kamera, 600 TV-Linien



Abbildung ähnlich, Ausführung und Bauform kann ggf. abweichen



Bedienungsanleitung Für DP 955 Wdg

Allgemein Hinweise

- Vermeiden Sie es möglichst, die Kamera direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen und bauen Sie sie an einem möglichst wettergeschützten Ort an. Sie verlängern dadurch die Lebenszeit dieser Kamera.
- Vermeiden Sie es, das Gehäuse zu öffnen. Berühren Sie keinesfalls die Leiterplatte mit dem Chip mit bloßen Händen.
- Zur Reinigung empfiehlt sich ein mit Alkohol benetztes Microfasertuch.
- Verwenden Sie nur ein für diese Kamera vorgesehenes Netzteil (DC 12 Volt), da sonst Überspannungsschäden auftreten können.
- Lassen Sie die Kamera nicht fallen.

Inbetriebnahme

- Vor dem Anschluss der Kamera überprüfen Sie bitte, ob ein geeigneter Stromanschluss gegeben ist
- Befestigen Sie die Kamera an der vorgesehenen Stelle (Deckenmontage), zur Wandmontage verwenden Sie bitte einen passenden Wandhalter
- Verbinden Sie den Videoausgang mit einem Monitor
- Verbinden Sie den Stromanschluss mit einem Netzteil und dieses mit der Stromversorgung

→ Es erscheint ein Bild auf dem Monitor

- Richten Sie die Kamera auf das zu betrachtende Objekt aus und justieren Sie den Fokus mittels Schraubendreher über die Justierschraube „FOKUS“ am Kameragehäuse
- Justieren Sie den Zoom mittels Schraubendreher über die Justierschraube „Zoom“ am Kameragehäuse.

Technische Daten:

Chip:	1/3" Sony Super HAD CCD
Objektiv:	3,5-8mm Variozoom
Horizontale Auflösung:	600 TV-Linien
Effektive Auflösung:	795 x 596 Pixel
Min. Beleuchtung:	0,1 Lux (0 Lux bei IR-Betrieb)
S/N Rauschabstand:	≥ 48 dB
Gamma-Korrektur:	0,45
LED:	36 Stück
Infrarotdistanz max.:	35-40m
Verschluss:	1/50-1/12.000 Sekunden
Synchronisation:	intern
AGC (Automatische Verstärkungsregelung):	automatisch
AWB (Automatischer Weißabgleich):	automatisch
BLC (Gegenlichtkompensation):	an/ aus
Videoausgangssignal:	1,0Vp-p 75Ω BNC
Beweglichkeit der Kamera im Gehäuse:	dreidimensional

Umgebungsdaten:

Empfohlene Umgebung:	indoor/ outdoor
Empfohlene Umgebungstemperatur:	-10°C-50°C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit:	0-95%
Wetterschutz:	ja, IP-65
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe):	120 x 120 x 80mm
Gewicht:	850g
Farbe:	dunkelgrau
Vandalismus-geschützt:	ja

Elektrische Spezifikationen:

Stromanschluss:	DC 12 Volt
Stromaufnahme:	350 mA

Verpackungsinhalt

- 1 Stück DP 955 Wdg
- 1 Stück Bedienungsanleitung
- 4 Stück Schrauben mit Dübeln zur Deckenmontage

Bedienungsanleitung Für DP 955 Wdg

Montagehinweis:

Um einen optimalen Schutz vor Vandalismus zu erzielen, ist der Montagesockel dieser Kamera in verbautem Zustand durch die Kamera selbst verdeckt und wird mit 4 Schrauben inklusive Dübeln gesichert

Das Gehäuse besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen:

- Schutzkuppel für die elektronischen Bauteile mit Justierschrauben für Zoom und Fokus sowie Sicherheits-Glasscheibe, beweglich gelagert in zusätzlicher halboffener Schutzschale mit rückwärtiger Kabelführung, zusätzlich gesichert



- Sicherungsring mit Schraubgewinde

- Montagesockel mit 4 Bohrlöchern sowie rückwärtig 4 Einkerbungen für die Kabeldurchführung (falls das Kabel nicht direkt durch die Decke geführt werden soll)



Zur Montage verfahren die daher bitte wie folgt:

Schrauben Sie den Montagesockel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn von den restlichen Gehäuseteilen ab. In der Regel erfolgt dies leichtgängig. Sollte sich der Ring nicht von Hand abschrauben lassen, verwenden Sie z. B. einen langen Schraubendreher, den Sie in zwei gegenüberliegende Einkerbungen für die Kabelführung einlegen und wiederum gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bitte wenden Sie hierzu keine Gewalt an, da der Montagesockel andernfalls beschädigt werden könnte.

Montieren Sie den Sockel nun an der vorgesehenen Stelle. Markieren Sie dazu mit einem dünnen Bleistift durch die 4 Bohrungen am Sockel die Stellen, an denen Sie die Bohrungen für die Dübel vornehmen. Stecken Sie diese anschließend in die nun vorgebohrten Löcher an der Decke. Fixieren Sie nun den Montagesockel mit den Schrauben passgenau in den Dübeln.

Setzen Sie den Sicherungsring auf die Schutzkuppel und drehen sie diesen wieder mäßig fest, sodass Sie durch leichten Druck auf die Schutzkuppel diese noch bewegen und somit ausrichten können.

Wenn die Kamera Ihren Bedürfnissen entsprechend ausgerichtet ist, ziehen Sie den Sicherungsring bitte wieder handfest an.