

Universelles LadeSet

aufladen über PC, Steckdose und KfZ



Art.Nr. 40999

Das @tec USB Ladekabel Set ermöglicht Ihnen mit nur einem einzigen Ladeset weit mehr als 300 unterschiedliche Handys über den Stromanschluß am Auto / Kfz, die normale Steckdose oder aber über einen USB PC/Mac Anschluß zu laden.

Kompatibel für Handys von LG, Motorola, Nokia, Sagem, Samsung, Sony Ericsson, Qtek/HTC & Blackberry...

Mit diesem Universellem USB LadeSet von @tec laden Sie weit über 300 unterschiedliche Mobiltelefone - und das einfach - sicher und zuverlässig!

Die 6 Adapter für die einzelnen Handys sind aufschraubbar - ein deutliches QualitätsPLUS im Vergleich zu herkömmlichen LadeSets!

Ausziehbare (bis zu 75cm) USB Ladeeinheit mit Basisanschluß Nokia 3,5mm (z.B. 6230i)
Aufsatz für Netzladegerät / Steckdose Aufsatz für Auto/Kfz Stromanschluß (Zigarettenanzünder).

Universelles LadeSet

aufladen über PC, Steckdose und KfZ

Adapter für Nokia (LCH-12 baugleich):

1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1600, 2100, 2300, 2310, 2610, 2626, 2650, 2652, 3100, 3120, 3200, 3210, 3220, 3230, 3300, 3310, 3330, 3410, 3510, 3600, 3650, 3660, 5100, 5110, 5130, 5140, 5140i, 5210, 5510, 6020, 6021, 6030, 6060, 6100, 6110, 6130, 6150, 6170, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6250, 6260, 6310, 6310i, 6510, 6600, 6610, 6610i, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6800, 6810, 6800, 6810, 6820, 6822, 7110, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7280, 7360, 7380, 7600, 7610, 7650, 7700, 7710, 8210, 8250, 8310, 8800, 8810, 8850, 8890, 8910, 9300, 9300i, 9500, E60, E70, N-GAGE QD, N-GAGE,

Adapter für Nokia (LCH-4 baugleich):

1200, 1208, 1209, 1616, 1650, 1661, 1662, 1680 Classic, 1800, 2220 Slide, 2323 Classic, 2600 Classic, 2630, 2680 Slide, 2690, 2700 Classic, 2710 Navigation, 2720 Fold, 2730 Classic, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve, 3120 Classic, 3250 XpressMusic, 3500 Classic, 3555, 3600 Slide, 3710 Fold, 37200 Classic, 5000, 5030, 5070, 5130 XpressMusic, 5200, 5220 XpressMusic, 5228, 5230, 5300 XpressMusic, 5310 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5500 Sport, 5530 XpressMusic, 5610 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 5730 XpressMusic, 5800 XpressMusic, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 6103, 6110 Navigator, 6111, 6120 Classic, 6121 Classic, 6124 Classic, 6125, 6131, 6151, 6210 Navigator, 6212 Classic, 6216 Classic, 6220 Classic, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6303 Classic, 6303i Classic, 6500 Slide, 6555, 6600 Fold, 6600 Slide, 6600i Slide, 6650 Fold, 6650 T-Mobile, 6700 Classic, 6700 Slide, 6710 Navigator, 6720 Classic, 6730 Classic, 6760 Slide, 7020, 7070 Prism, 7100 Supernova, 7210 Supernova, 7230, 7310 Supernova, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7610 Supernova, 770, 8800 Sirocco, C1-01, C1-02, C5, C6, E5, E 50, E51, E61, E61i, E63, E65, E66, E71, E72, E75, E90, N70, N71, N72, N73, N76, N77, N78, N79, N8, N80, N800, N81 8GB, N81, N810, N82, N90, N91, N92, N93, N93i, N95 8GB, N95, N96, X3, X6,

Adapter für LG:

GB102, GB130, GB210, GB250, GC900, GM205, GM310, HB620, HB620T, KB770, KC550, KC780, KC910, KC910i, KE360, KE500, KE520, KE590, KE770, KE800, KE820, KE850, KE970, KF300, KF310, KF510, KF600, KF700, KF750, KF900, KG250, KG275, KG280, KG285, KG320S, KG350S, KG375, KG800, KG810, KM380, KM500, KM900, KP100, KP130, KP170, KP230, KP235, KP260, KP270, KP500, KS10, KS20, KS360, KS500, KT520, KT610, KU250, KU311, KU380, KU385, KU450, KU580, KU800, KU950, KU970, KU990, L600V,

Adapter für Samsung:

C170, C520, D520, D800, D820, D830, D840, D900, D900i, E200, E250, E420, E500, E520, E570, E590, E740, E830, E840, E900, E950, F300, F500, i600, i620, J600, M300, P300, P310, U100, U300, U600, U700, X820, X830, Z150, Z170, Z230, Z400, Z510, Z540, Z560, Z630, ZV40, ZV60

Adapter für Sony Ericsson:

Aino, C510, C702, C901, C902, C903, C905, D750i, Elm, F305, G502, G700, G705, G900, Hazel, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, Jalou, K200i, K220i, K310i, K320i, K330i, K510i, K530i, K550i, K610i, K630i, K660i, K750i, K770i, K790i, K800i, K810i, K850i, M600i, M608i, Naite, P1i, P990i, R300, R306, S302, S302i, S312, S500i, S600i, Satio, T250i, T270i, T280i, T303, T650i, T700, T707i, T715i, V630i, V640i, W200i, W205, W300i, W302, W350i, W380i, W395, W508, W550i, W580i, W595, W610i, W660i, W700i, W705, W710i, W715, W760i, W800i, W810i, W830i, W850i, W880i, W890i, W900i, W910i, W950i, W960i, W980, W995, Yari, Z250i, Z310i, Z320i, Z520i, Z530i, Z555i, Z610i, Z750i, Z770i, Zyllo, Foto-Handy 213 von Tchibo,

Adapter für Motorola Mini USB:

A1200, A780, A910, E1070, E6 MOTOROKR, E680, E770V, K1 MOTOKRZR, K1m MOTOKRZR, K2 MOTORIZR, K3 MOTOKRZR, L2, L6, L7 SLVR, L7e SLVR, L9 MOTOSLVR, MC35, U6 PEBL, V1100, V235, V237, V3, V360, V3x, V3xx, V6 maxx, VA76r, VE20, W160, W180, W230, W270, W375, W377, W380, W388, W395, W490, W510, Z10, Z3 MOTORIZR, Z6 MOTOROKR, Z6w, Z8, ZN4,

SAGEM: my210X, my212X, my215X, my401C, my405X, my501C, my, 501X,

Blackberry: 6210, 6220, 6230, 6280, 6510, 7100g, 7100i, 7100r, 7100t, 7100v, 7100x, 7105t, 7130c, 7130e, 7130v, 7210, 7230, 7250, 7280, 7290, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8130, 8300, 8310, 8320,8330, 8700c, 8700f, 8700g, 8700r, 8700v, 8703e, 8707g, 8707v, 8800, 8820, 8830, 9000 BOLD,

Sonstige: HTC, Qtek

Acer: beTouch E100, beTouch E200, Liquid A1, neoTouch S200, Tempo F900,

Alcatel: S853,

E-Plus: Qtek 8020, Qtek 8300, Qtek 8310, Qtek 9000, Qtek 9100, Qtek S100, Qtek S200, Qtek V1640,

HP: iPAQ 614, iPAQ 614c, iPAQ 914, iPAQ 9114c,

HTC: Dream, Excalibur, G1, Herald, Hero, Kaiser, Magic, MTeor, P3300 Artemis, P3301, P3350, P3470, P3600 Trinity, P4350,

P4500 TyTN, P6300, P6500, P6550, Pure, S620, S621, S710, S711, S730 Wings, S740, S741, Smart, Snap, Tattoo, Touch 3G,

Touch Cruise, Touch Cruise 2, Touch Diamond, Touch Diamond 2, Touch Dual, Touch Find, Touch HD, Touch Pro2, Touch Viva, Touch,

Touch 2, X7500 Advantage, X7510 Advantage,

I-MATE: JAM, Jasjar, K-Jam, SP5, SP5m,

LG: G1800

O2: XDA Argon, XDA Atmos, XDA Cosmo, XDA Diamond Pro, XDA Diamond, XDA Guide, XDA Exec, XDA Guide, XDA Ignoto, XDA IQ,

XDA Mantle, XDA Mini, XDA Neo, XDA Nova, XDA Orbit, Xda Orbit 2, XDA Orion, XDA Serra, XDA Star, XDA Stellar, XDA Terra, XDA Trion,

Xphone II,

PALM: Z22,

Philips: 766,

T-COM: TC300

T-Mobile: Ameo, G1, G2 Touch, MDA Basic, MDA Compact II, MDA Compact III, MDA Compact IV, MDA Compact MDA Compact V,

MDA Compact, MDA Mail, MDA Pro, MDA Touch Plus, MDA Touch, MDA Vario II, MDA Vario III, MDA Vario IV, MDA Vario V, MDA Vario,

SDA II Music, SDA II, SDAMusic, SDA, Vairy Touch,

Vodafone: Magic, VDA GPS; VDA II, VDA V, VPA Compact GPS, VPA Compact II, VPA Compact III, VPA Compact IV, VPA Compact S,

VPA Compact V, VPA Compact, VPA IV, VPA Touch,