

# Gebrauchsanleitung Pingi i-Dry XL



Vielen Dank für den Kauf dieses Qualitätsprodukts aus der Familie von Pingi, dem Trockenwunder: die neue Generation freundlicher Luftentfeuchter. Wir bitten Sie, diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durchzulesen und sorgfältig aufzubewahren.

## **Anwendung:**

Der Pingi i-Dry wird in kleineren geschlossenen Räumen eingesetzt, die schlecht ventiliert oder feucht sind. Er absorbiert und speichert überschüssige Feuchtigkeit. Hierdurch verhindert der Pingi i-Dry Probleme durch Feuchtigkeit wie muffige Gerüche und Schimmel und schützt Ihre wertvollen Besitztümer wie Kleidung und Elektrogeräte vor den schädlichen Folgen von zu viel Feuchtigkeit. Sie können den Pingi i-Dry in geschlossenen Räumen wie (Kleider-) Schränken, Staubboxen und Kellerschränken verwenden. Darüber hinaus eignet er sich sehr gut zur Verwendung an verschiedenen Stellen auf einem Boot oder in einem Wohnwagen/Wohnmobil.

## **Gebrauchsanweisung**

1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Pingi i-Drys die Plastikfolie.
2. Der Anzeigebildschirm in der Mitte des Gerätes ist blau. Dies bedeutet, dass die Feuchtigkeitsaufnahmekapazität vollständig ungenutzt ist und dass der Pingi i-Dry einsatzbereit ist. Schließen Sie das Netzkabel jetzt nicht an; der Pingi i-Dry absorbiert Feuchtigkeit ohne Strom.
3. Während der Verwendung verfärbt sich der Anzeigebildschirm von blau zu lila und schließlich zu rosa. Dies bedeutet, dass sich das Gerät vollständig mit Feuchtigkeit vollgesaugt hat und wiederaufgeladen werden kann.
4. Zum Wiederaufladen des Pingi i-Drys muss das Gerät mit Hilfe des beiliegenden Netzkabels an eine Steckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzkabel hierzu an der unteren Seite an des Gerät an und stecken Sie den Netzstecker erst im Anschluss hieran in die Steckdose. Nachdem der Pingi i-Dry an das Stromnetz angeschlossen wurde, beginnt das Wiederaufladen automatisch.
5. Während des Aufladens wird die vom Gerät absorbierte Feuchtigkeit gleichmäßig freigesetzt. Nachdem sich das Gerät 8 bis 15 Stunden wiederaufgeladen hat, ist der Anzeigebildschirm wieder blau. Sie können den Stecker jetzt aus der Steckdose ziehen und das Netzkabel vom Gerät entfernen. Der Pingi i-Dry ist nun wieder einsatzbereit. Am besten lässt sich das Gerät in einem gut ventilierten Raum im Haus aufladen. Das Aufladen des Gerätes kann nahezu unendlich oft wiederholt werden.

## **Reinigung**

Wischen Sie den Pingi i-Dry, falls erforderlich, an der Außenseite mit einem leicht feuchten Tuch ab. Während des Aufladens tötet das Gerät Bakterien usw. im absorbierten Wasser automatisch ab.

## **Hinweise**

1. Tauchen Sie den Pingi i-Dry niemals in Wasser ein.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und öffnen Sie es nicht.
3. Decken Sie den Pingi i-Dry während des Aufladens niemals ab und vermeiden Sie den direkten Kontakt des Geräts mit feuchtigkeitsempfindlichen Oberflächen. Laden Sie den Pingi i-Dry niemals in kleinen, schlecht ventilierten Räumen auf.
4. Das Gerät kann während des Aufladens warm oder heiß werden, wobei in der Regel Wasserdampf freigesetzt wird. Seien Sie deshalb vorsichtig, wenn Sie das Gerät berühren.
5. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 15 Stunden an der Steckdose angeschlossen.

## **Garantie**

InnoGoods garantiert, dass Ihr Pingi i-Dry während der Garantiefrist von 1 Jahr nach der Erstanschaffung frei von Material- und/oder Produktionsfehlern ist. Im Falle von Material- oder Produktionsfehlern wird InnoGoods diese reparieren oder ein Ersatzgerät mit gleichen oder besseren Spezifikationen liefern. Schäden am Gerät durch jedwede Form von unsorgfältigem oder unzureichendem Gebrauch, Unfall, mangelhafter Reinigung oder Wartung oder anderem Gebrauch, der vernünftigerweise im Widerspruch zu den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauchsanweisungen angesehen werden kann, sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät im Falle eines Defekts mit der Originalrechnung zurückzusenden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Verkaufsstelle oder, falls dies nicht möglich ist, an InnoGoods B.V.. Ist der Defekt am Gerät nicht die Folge eines Material- und/oder Produktionsfehlers, so können Ihnen die Untersuchungs- oder Reparaturkosten in Rechnung gestellt werden.

## **Produktspezifikationen:**

Produktcode: ID-500-DFIN  
Produktionscode: -XXXX-

## **Kontakt**

InnoGoods B.V.  
Postfach 81180  
NL-3009 GD Rotterdam  
Die Niederlande  
E-Mail: [klantenservice@innogoods.nl](mailto:klantenservice@innogoods.nl)  
TIPP! Ziehen Sie für aktuelle Verbraucherinformationen und Tipps unsere Website [www.trockenwunder.de](http://www.trockenwunder.de) zu Rate!