

Montageanleitung

Anhänger-Diebstahlsicherung

Art.-Nr. 18.001

Achtung

Lesen Sie vor Montage die Anleitung gründlich durch. Beachten Sie, dass die Diebstahlsicherung mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel fest angezogen wird.

Montage:

1. Platzieren Sie die Diebstahlsicherung in der Anhänger-Kugelpkupplung.

Bei internationalen Kupplungen (AL-KO):

Schlitz in der Diebstahlsicherung an der Kupplungsseite platzieren.

Bei ALBE-Kupplungen:

Schlitz in der Diebstahlsicherung über dem Federschnapper platzieren, wobei die Kupplung Entriegelt sein muss.

2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss, drehen ihn im Uhrzeigersinn und ziehen das Schloss heraus (Abbildung 1).
3. Nun den mitgelieferten Imbusschlüssel einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, um die Diebstahlsicherung in der Kupplung aufzuweiten. Sicher festziehen (Abbildung 2).
4. Setzen Sie nun das Trommelschloss wieder ein, drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab (Abbildung 3).

Die Diebstahlsicherung sollte nun fest in der Kugelpkupplung sitzen.

Demontage:

Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 4 in umgekehrter Reihenfolge.

Garantiebestimmungen

Auf dieses Gerät wird eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von 24 Monaten ab Rechnungsdatum gewährt. Als Nachweis für den Garantieanspruch dient eine Kopie der Rechnung. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen; ebenso Verschleißteile. Beanstandungen können nur dann anerkannt werden, wenn das Gerät ungeöffnet und frachtfrei an den Lieferanten zurückgesandt wird.



Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH
Hamelner Str. 53

37619 Bodenwerder