

Produkttitel	Zeitschaltuhr	Artikelnummer	25400
für ...	zur komfortablen Steuerung eines Rollladenmotors, weiß	Produktprogramm	Rollladenantriebe

Produktfoto	Lieferumfang
-------------	--------------



Menge	Einheit	Bezeichnung
1	Stück	Unterteil
1	Stück	Bedienteil mit Display
1	Stück	Adapterrahmen 50x50mm, DIN 49075
1	Stück	Einfach-Wechselrahmen
2	Stück	Befestigungsschrauben
1	Stück	Anleitung

Technische Daten	Anwendungsbereich
------------------	-------------------

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz AC
Schaltspannung	250 V AC
Schaltkontaktbelastung	3 A (cos. phi=1)
Temperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Verfahrzeit	2,5 min
Umschaltverzögerung	min. 0,5 sek.
Ganggenauigkeit	< 5 sek. / Tag
Gangreserve	ca. 1 min.
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	II
Konformität	CE

Die Zeitschaltuhren von Schellenberg unterliegen ständigen Verbesserungen und Weiterentwicklungen. Wir behalten uns deshalb Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts und der Produktverbesserung vor.

Rollladenmotoren	für alle gängigen Rollladen-Rohrmotoren mit einer Versorgungsspannung von 230 V / 50 Hz
Rollladensystem	für Mini- (40-er Achtkantwelle) und Maxirolläden (60-ger Achtkantwelle)
Einbau	für die Montage in Standard-Unterputzschalterdosen mit einer Einbautiefe von min. 30 mm, Befestigung mittels mitgelieferter Schrauben direkt in der Schalterdose
Wechselrahmen	kompatibel mit allen gängigen Schaltersystemen nach DIN 49075, Adapterrahmen des Herstellers erforderlich! Für Mehrfachrahmen geeignet.

Produktvorteile / Produktnutzen	Montagehinweise
---------------------------------	-----------------

- Automatikprogramm (Tagesprogramm = gleiche Auf- und Abfahrzeit für alle Wochentage)
- manuelle Steuerung jederzeit möglich
- Zufallsprogramm
- Schnellprogrammierung
- kompatibel mit Wechselrahmen-Systemen anderer Hersteller durch genormte Größe des Bedienteils
- für Mehrfachrahmen geeignet
- geringe Einbautiefe von nur 30 mm
- flaches Design
- großes, übersichtliches Display

1. Elektroanschlüsse des Unterteils vornehmen.
Achtung! Elektroarbeiten bitte ausschließlich von autorisierten Fachleuten ausführen lassen!
2. Unterteil in der Unterputz-Schalterdose befestigen
3. Bedienteil inklusive des Adapter- und des Wechselrahmens aufsetzen.
Achtung! Das Bedienteil der Zeitschaltuhr darf nur im spannungsfreien Zustand auf- und abgesetzt werden!
4. Inbetriebnahme und Programmierung.