





**NTS 65 W EuP USB MW 2107GS max. 3500 mA
53986**



**NTS 72 W EuP USB MW 2102GS max. 3600mA
53985**



**NTS 90 W EuP USB MW 2108GS max. 4000 mA
53982**

Schaltnetzteil NTS 65 / 72 / 90 EuP USB

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur korrekten Inbetriebnahme und Benutzung. Bewahren Sie sie auf, damit Sie diese bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen übergeben können.

DE

Inhaltsverzeichnis:	Seite
1 Beschreibung und Funktion	2
2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
3 Sicherheitshinweise	3
4 Lieferumfang	3
5 grafische Darstellung	4
6 Bedienung	4
6.1 Netzteilnutzung für Notebooks	4
6.2 Nutzung der USB-Funktion	5
7 Pflege, Wartung, Lagerung und Transport	5
8 Problembeseitigung	6
9 Gewährleistung und Haftung	6
10 Technische Daten	6
11 Entsorgungshinweise	7
12 CE-Konformitätserklärung	7

1 Beschreibung und Funktion:

Ihr NTS EuP Netzteil ist ein universales, umweltfreundliches und sicheres Schaltnetzteil für Notebooks, N@tbooks, LCD-Displays, usw. Es verfügt über verpolungssichere Adapterstecker für viele gängige Modelle und 2 separate 5 Volt USB-Ausgänge zum Laden oder Betreiben von MP3-Playern, Digitalkameras, Handys, usw. Das Netzteil wird auf die passende Ausgangsspannung eingestellt. Die maximale Ausgangsleistung entnehmen Sie den technischen Daten. Das Gerät erfüllt die EuP-Richtlinie mit besonderer Energieeffizienz, Klasse 4.

Sicherheitsausstattung:

- kurzschlussicher
- Überladungsschutz
- Verpolschutz
- geringer Standby-Stromverbrauch

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Ihr Produkt ist nur zum Laden und betreiben der in Kapitel 1 genannten Geräte vorgesehen. Ein anderer Gebrauch ist nicht gestattet. Die Verwendung darf nur in trockenen Innenräumen erfolgen. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen.

3 Sicherheitshinweise:

ACHTUNG! Die Montage und Demontage des Produktgehäuses sowie die Wartung der Elektronik darf nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal erfolgen! Es besteht u. a. Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!



- Ihr Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände, weil zerbrechliche, kleine und verschluckbare Teile enthalten sind, die bei unsachgemäßem Gebrauch Personen schädigen können!
- Bitte installieren und Lagern Sie das Produkt und das Zubehör so, dass keine Personen oder Sachen z.B. durch Herabstürzen oder Stolpern verletzt oder beschädigt werden können.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht einfach liegen, da sich spielende Kinder daran schneiden können. Weiterhin besteht die Gefahr des Verschluckens und Einatmens von Kleinteilen und Dämmmaterial.
- Stellen Sie anhand der Bedienungsanleitung Ihres zu betreibenden Gerätes, wie Laptop, Handy, usw. sicher, dass die Anschlüsse und Betriebsspannungen zum Netzteil kompatibel sind und umgekehrt.
- Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss sofort vom Netz getrennt und gegen eine unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden. Im Reparaturfall darf das Gerät nur von Elektro-Fachkräften geöffnet und repariert werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Ein Selbsteingriff birgt die Gefahr eines Stromschlags und führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs.
- Betreiben Sie das Gerät nur am 110-240 V~/ 50-60 Hz Wechselstromnetz.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und Gewitter das Netzkabel aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät keiner starken Hitze oder Feuchtigkeit aus, bzw. Stellen, die mit Wasser in Berührung kommen können.
- Legen und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Für den Einsatz in Industriebetrieben sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung einzuhalten.
- Setzen Sie das Gerät und dessen Zubehör keinen hohen mechanischen Belastungen aus.
- Modifizieren und ändern Sie den Artikel und dessen Zubehörteile nicht! Beachten Sie dazu auch das Kapitel „Gewährleistung und Haftung“
- Verwenden Sie keine beschädigten Teile.
- Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen installiert und betrieben werden.
- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebes.
- Schließen Sie den DC-Anschluss nicht kurz.
- Überlasten Sie das Netzteil nicht. Die maximale, modellspezifische Leistung finden Sie in den technischen Daten.

4 Lieferumfang:

53986	53985	53985
	- 1 x Schaltnetzteil	
- 9 x DC-Adapterstecker		- 6 x DC-Adapterstecker
	- 1 x Einstellwerkzeug zur Spannungseinstellung	
	- 1 x Euro Netzstecker	
	- 1 x Bedienungsanleitung	



5 grafische Darstellung:




Bild 1
Abb. ähnlich

6 Bedienung:

6.1 Netzteilnutzung für Notebooks:

Ihr Notebook kann über diese Funktion betrieben und der interne Notebookakku geladen werden.


1. Stellen Sie die benötigte Ausgangsspannung am Netzteil ein. Diese steht entweder auf Ihrem Gerät, in dessen Bedienungsanleitung oder auf dem originalen Netzteil. Der Pfeil zeigt auf die gewählte Ausgangsspannung wie in Bild 1.

Einstellmöglichkeiten:

Lesen Sie hierzu bitte die technischen Daten:

2. Verbinden Sie den zu Ihrem Gerät passenden DC-Adapterstecker mit der DC-Buchse des Netzteils. Achten Sie auf richtige Passform des Steckers. Angaben zur Polung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes oder auf dem originalen Netzteil.

positive Polung:



Diese Polung ist die am häufigsten verwendete Polung.

HINWEIS: Eine falsche Polung kann Ihr Gerät massiv beschädigen oder Ihr Gerät zeigt keine Funktion.

3. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtbelastung, also die Leistung Ihres Verbrauchers die maximale Ausgangsleistung des Netzteils nicht übersteigt.

4. Verbinden Sie das Netzteil mit dessen AC-Netzka-
bel.
5. Schließen Sie Ihr Notebook am zuvor ausgewählten und angeschlossenen DC-Adap-
terstecker an.
6. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose. Die Kontroll-LED leuchtet nun
konstant unabhängig der gewählten Ausgangsspannung bis das Netzteil wieder vom
Netz getrennt wird. Es muss eine Ausgangsspannung eingestellt sein.
7. Schalten Sie nun Ihr Notebook ein.

6.2 Nutzung der USB-Funktion:

Über die USB-Funktion können Sie Ihr USB-Gerät laden und betreiben, unabhängig davon, ob Sie parallel Ihr Notebook laden oder betreiben.

1. Verbinden Sie Ihr USB-Gerät, wie MP3-Player, Handy oder PDA über ein passendes
USB-kabel mit dem USB-Ausgang des Netzteils. Die maximale Ausgangsleistung
beträgt 2,5 Watt pro USB-Ausgang.

5V bei 0,5A (max. 2,5 Watt).

2. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtbelastung, also die Leistung Ihres Verbrauchers
die maximale Ausgangsleistung des Netzteils nicht übersteigt.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit dessen AC-Netzka-
bel.
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose. Die Kontroll-LED leuchtet nun
konstant unabhängig der gewählten Ausgangsspannung bis das Netzteil wieder vom
Netz getrennt wird.
5. Schalten Sie nun Ihr USB-Gerät ein.

7 Pflege, Wartung, Lagerung und Transport:

ACHTUNG! Es besteht Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!



- Das Gerät ist wartungsfrei.
- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker!
- Reinigen Sie Ihr Produkt mit einem trockenen oder bei starker Verschmutzung mit einem
leicht angefeuchteten Leinentuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und lassen Sie
keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere kommen. Achten Sie hierbei unbedingt auf die
stromführenden Leitungen Ihres Gerätes!
- Vermeiden Sie Stellen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, bzw. Stellen, die nass
werden können, auch bei Pflege, Wartung, Lagerung und Transport.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise bzgl. Pflege, Wartung, Lagerung und Transport.
- Das Produkt muss außerhalb des Einflussbereiches von Kindern aufbewahrt werden.
- Heben Sie die Originalverpackung als Staub- und Feuchtigkeitsschutz und für den
Transport auf. Achten Sie auf die Sicherheitszeichen auf der Verpackung.

8 Problembehebung:

Problem	Maßnahme
Das Netzteil funktioniert nicht.	Achten Sie auf die richtige Ausgangsspannung und Polung des DC-Adaptersteckers. Achten Sie auf schlüssige Kabelverbindungen.
Die Ladefunktion arbeitet nicht.	Beachten Sie den Ladestatus Ihres Akkus. Achten Sie die richtige Ausgangsspannung und Polung des DC-Adaptersteckers. Achten Sie auf schlüssige Kabelverbindungen.
Die USB-Funktion ist gestört.	Lesen Sie kapitel 6.2 und achten Sie auf schlüssige Kabelverbindungen.
andere Fragen	Wenden Sie sich an Ihren Händler.

9 Gewährleistung und Haftung:

- Der Hersteller gewährt 2 Jahre Garantie.
- Da der Hersteller keinen Einfluss auf örtliche Gegebenheiten und die Installation des Produktes hat, deckt die Garantie nur das Produkt selbst ab.
- Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Gerät festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und zeigen Sie ggf. Ihre Quittung oder Rechnung als Kaufnachweis vor. Ihr Händler wird den Fehler entweder vor Ort beheben, oder das Gerät an den Hersteller weiterleiten. Sie erleichtern unseren Technikern Ihre Arbeit sehr, wenn Sie eventuelle Fehler ausführlich beschreiben – nur dann haben Sie Gewähr, dass auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit gefunden und beseitigt werden!
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienungsschritte, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, entstanden sind. Dazu zählt u. a. jegliche Änderung und Modifikation des Produktes und seines Zubehörs.
- Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler behält sich der Hersteller vor.
- Der Hersteller behält sich weiterhin das Recht vor, Änderungen an Geräten, Verpackungen und sämtlichen Begleitpapieren wie Bedienungsanleitungen ohne vorherige Ankündigung zu vollziehen.

10 Technische Daten:

Modell	53986	53985	53985
Betriebsspannung	110-240 V~ DC / 50-60 Hz		
Ausgangsspannung Netzteil	9,5 - 20,0 V DC	9,5 - 24 V DC	15,0 - 24,0 V DC
USB	2 x 5,0 V DC		
max. Ausgangsstrom	3,5 A	3,6 A	4,0 A
DC Adaptersteckergrößen	LUJ, LUAA, LUE, LUL, LUAD, LUAK, LUF, LUM, LUNG	LUJ, LUAA, LUE, LUL, LUAD, LUAK, LUF, LUM, LUNG	UH, LUJ, UAB, LUAA, LUE, LUG

Netzstecker	Euro		
max. Ausgangsleistung	65 W	72 W	90 W
Gewicht	340g	330g	356g
Maße	112 x 49 x 30 mm	134 x 56 x 33 mm	134 x 56 x 33 mm

Anschluss - Alleinbetrieb:

Modell	53986	53985	53985
Ausgangsspannung	9,5-18,5V / 19V / 20V	9,5-20V / 24V	15-22V / 24V
Ausgangsstrom	3,5A / 3,4A / 3,25A	3,5A / 3,0A	4A / 3,75A
Ausgangsleistung in W	33,25-64,75 / 64,5 / 65	33,3-65 / 72	60-88 / 90

Anschluss - gleichzeitige Nutzung des DC- und USB-Ausgangs:

Modell	53986	53985	53985
Ausgangsspannung	9,5-18,5V / 19V / 20V	9,5-20V / 24V	15-22V / 24V
Ausgangsstrom	3,25A / 3,15A / 3,0A	3,25A / 2,79A	3,8A / 3,54A
Ausgangsleistung in W	30,88-60,13 / 59,85 / 60	30,88-60 / 66,96	57-83,6 / 84,96

DC-Steckergrößen und Kompatibilität:

UH	LUM	LUF	LUL	LUAK	LUJ	LUAA	LUAD	LUE	UAB	LUAD
Sharp, Dell	Samsung	Asus	LG	HP	LG, HP,	Dell,	Sony,	HP,	Compaq,	Sony,
LUJ	LUNG				Asus,	Samsung,	Samsung,	Compaq,	Gateway,	Dell,
BenQ,	Gigatech,				Com-	Sony, Fujit-	Fujitsu,	NEC,	HP, Sharp,	Fujitsu,
Joybook	IBM				paq	su, Amilo	Dell	Toshiba,	Winbook	Samsung
								Lenovo		

11 Entsorgungshinweise:



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

12 CE-Konformitätserklärung:



Dieses Gerät ist mit der nach den Richtlinien 2004/108/EG, 2005/32/EG und 2006/95/EG vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf www.wentronic.com angefragt werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Switching Mode Adaptor NTS 65 / 72 / 90 EuP USB



ATTENTION! Please read the user manual completely and carefully. It is part of the product and includes important information for proper installation and use. Keep this guide to have it available, when there are uncertainties, or the product will be passed on.

GB

Content:	Page
1 Description and Function	8
2 Intended Use	8
3 Notes on Safety	9
4 Parts Package	9
5 Graphic Diagram	10
6 Operating	10
6.1 Using the Power Supply for Notebooks	10
6.2 Using the USB Function	11
7 Care, Maintenance, Storage and Transport	11
8 Troubleshooting	12
9 Warranty and Liability	12
10 Specifications	12
11 Notes on Waste Disposal	13
12 CE Declaration	13

1 Description and Function:

Your NTS is an universal, environmental friendly and safe power supply for Notebooks, N@tbooks, LC Displays, etc. It comes with adaptor plugs for lots of models and a separated 5 Volts USB output for charging or operating MP3-Players, Camcorders, Mobile Phones, etc. Your device is useable worldwide. You can select the preferred output voltage manually. The device is conformed to the EuP Directive with special energy efficiency, class 4.

Security Features:

- short circuit safe
- over charging protection
- inverse-polarity protection
- low standby consumption

2 Intended Use:



Your product is made for charging and operating devices like described in chapter 1. We do not permit using the product in other ways. Use the product only in dry interior rooms. If not attending to these regulations and notes on safety, it might causes fatal accidents, injuries and damages to persons and property.

3 Notes on Safety:

ATTENTION! Only skilled electricians may assemble and disassemble the housing of the product. There is a risk of electric shock and short circuit!



- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and injured when used inappropriately!
- Please install and store the product and its accessories in a way persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.
- Please remove or store the packing materials well, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhaling of incidentals and insulating material.
- Also read the manual of your device, which is to be charged or operated, like Notebook, Mobile Phone, etc. for checking the compatibility and fitting of the connectors to the power supply, and the other way round.
- A defective device may not be put into operation, but must be disconnected from mains and protected against further use. Repairing, such as assembling and disassembling the housing is only allowed to skilled professionals. By repairing it yourself you will lose all warranties and there is a risk of electric shock and short circuit.
- Drive the product only with 110 to 240 V ~ / 50 - 60 Hz a.c. networks.
- Unplug the mains cable when not in use and during thunder storms.
- Avoid places with heat, high humidity, or places which might come into contact with water.
- Do not place things on the device.
- Mind and follow the terms of law and health care for using the device in industry.
- Never expose the product to high mechanical pressure.
- Do not modify or change the product or its accessories! Also mind chapter "warranty and liability".
- Do not use damaged parts.
- The device may only be installed and used in dry interior rooms.
- The device may grow warm during use.
- Do not short circuit the DC connection.
- Do not overload the product. Mind the specific maximum power of the models and read the Specifications.

4 Parts Package:

53986	53985	53985
	- 1 pc power supply	
- 9 pcs DC adaptor plugs		- 6 pcs DC adaptor plugs
	- 1 pc adjusting tool for output voltage	
	- 1 pc Euro mains plug	
	- 1 pc user manual	

5 Graphic Diagram:




Fig. 1
similar figure

6 Operating:

6.1 Using the Power Supply for Notebooks:

You can operate and charge a Notebook and its battery by using this function.


1. Select the required output voltage of the power supply, required for your Notebook. Find it on your device, in its manual or on the original power supply. The arrowhead shows the selected output voltage. (Fig. 1)

possible adjustments:

Please read the Specifications.

2. Connect the fitting DC adaptor plug to the DC socket of the power supply. Mind the right size of the DC plug. Find detailed Information in the manual of your device on the original power supply.

positive polarity:



This polarity is the most common one.

NOTE: A wrong polarity can damage your device or there is no function at all.

3. Make sure of not overloading the product by a too high power consumption of your device. Find the specific maximum output power in the Specifications.

4. Connect the power supply with its AC mains cable.
5. Connect your notebook with the DC adaptor plug after selecting and plugging the right one to your NTS power supply.
6. Plug the mains cable into a mains socket. The LED indicator flashes on and lights continuously independent from the selected output voltage until you plug off the power supply from mains. You must select any output voltage.
7. Now switch on your notebook.

6.2 Using the USB Function:

You can operate and charge an USB device independently from operating or charging a notebook simultaneously..

1. Connect your USB device, like MP3-Player, Mobile Phone or PDA to the USB outlet of the power supply by using a fitting USB cable. The maximum output voltage per outlet is 2.5 Watts.

5V at 0.5A (max. 2.5 Watts).

2. Make sure of not overloading the NTS power supply by a too high power consumption of your USB device.
3. Connect the NTS power supply to its AC mains cable.
4. Plug the mains cable into a mains socket. The LED indicator flashes on and lights continuously independent from the selected output voltage until you plug off the power supply from mains.
5. Switch on your USB device.

7 Care, Maintenance, Storage and Transport:

ATTENTION! There is a risk of electric shock and short circuit!



- The device is maintenance-free.
- Always disconnect the mains plug from mains at first!
- Use a dry linen cloth to clean your product, or use a slightly moist cloth for heavy stains. Look out for live cables of your device during cleaning! Do not use any cleaning supplies and avoid liquid entry to the device.
- Avoid places with high temperatures, humidity, or places which can become wet, also during care, maintenance, storage, and transport.
- Mind the notes on safety also regarding care, maintenance, storage and transport.
- Keep the product away from children!
- Reposit the original packaging as protection from dust and humidity for transporting.
- Follow the safety symbols on the packing during transport.

8 Troubleshooting:

Problem	Help
The power supply does not work.	Mind adjusting the right output voltage and polarity. Check all cable connections for proper fitting.
The charging function of the battery does not work.	Check the charging status of the battery. Mind adjusting the right output voltage and polarity. Check all cable connections for proper fitting.
The USB charging function does not work.	Read chapter 6.2 and mind proper connections of all cables.
other questions	Contact your dealer.

9 Warranty and Liability:

- The producer grants a 2 years warranty to a new device.
- As the manufacturer has no influence on installation, warranty of the product only applies to the product.
- If any fault or damage is detected on your device, please contact your dealer and provide your sales slip or invoice as evidence of the purchase, if necessary. Your dealer will repair the fault either on site, or send the device to the manufacturer. You make the work of our technicians considerably easier, describing possible faults in detail – only then you can be assured that faults, occurring only rarely, will be found and repaired with certainty! If your dealer cannot be contacted, you can also contact us directly.
- The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation or operation not described in this guide. This includes, among others, any alteration and modification of the product and its accessories.
- Any use other than described in this user manual is not permitted, and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-liability.
- We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user manual.

10 Specifications:

Model	53986	53985	53985
operating voltage		110-240 V~ DC / 50-60 Hz	
output voltage power supply	9.5 - 20.0 V DC	9.5 - 24 V DC	15.0 - 24.0 V DC
USB		2 x 5.0 V DC	
max. output current	3.5 A	3.6 A	4.0 A
DC adaptor plugs	LUJ, LUAA, LUE, LUL, LUAD, LUAK, LUF, LUM, LUNG	LUJ, LUAA, LUE, LUL, LUAD, LUAK, LUF, LUM, LUNG	UH, LUJ, UAB, LUAA, LUE, LUG
mains plug		Euro plug	
max. output power	65 W	72 W	90 W
weight	340g	330g	356g
dimensions	112 x 49 x 30 mm	134 x 56 x 33 mm	134 x 56 x 33 mm



Connection - single use:

Model	53986	53985	53985
output voltage	9.5-18.5V / 19V / 20V	9.5-20V / 24V	15-22V / 24V
max. output current	3.5A / 3.4A / 3.25A	3.5A / 3.0A	4A / 3.75A
output power in Watts	33.25-64.75 / 64.5 / 65	33.3-65 / 72	60-88 / 90

Connection - for use of power supply and USB output simultaneously:

Model	53986	53985	53985
output voltage	9.5-18.5V / 19V / 20V	9.5-20V / 24V	15-22V / 24V
max. output current	3.25A / 3.15A / 3.0A	3.25A / 2.79A	3.8A / 3.54A
output power in Watts	30.88-60.13 / 59.85 / 60	30.88-60 / 66.96	57-83.6 / 84.96

DC adaptor plugs - compatibilities:

UH	LUM	LUF	LUL	LUAK	LUJ	LUAA	LUAD	LUE	UAB	LUAD
Sharp, Dell	Samsung	Asus	LG	HP	LG, HP, Asus, Compaq	Dell, Samsung, Sony, Fujitsu, Amilo	Sony, Samsung, Fujitsu, Dell	HP, Compaq, NEC, Toshiba, Lenovo	Compaq, Gateway, HP, Sharp, Winbook	Sony, Dell, Fujitsu, Samsung
LUG	LUNG									
BenQ, Joybook	Gigatech, IBM									

11 Note on Waste Disposal:



In according to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. The consumer is committed by law to reposit electrical and electronic devices to public collecting points or to the dealer at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the manual or at the packaging alludes to these terms. With this kind of application of used devices you achieve an important share to environmental protection.

12 CE Declaration:



This device corresponds to EU directives 2004/108/EC, 2005/32/EC and 2006/95/EG: With the CE sign Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be requested online on www.wentronic.com. The mentioned directives replace all former national permissions in the European Union. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.







Revision Date: 2010-08-17
Version 1

Goobay® is a registered
trademark of Wentronic GmbH
in Germany and/or other countries.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig, Germany

Designed and Developed in Germany.
Assembled in China