


eye**tv** netstream sat

Quick Start Guide



elgato



EN

Connecting and starting up the hardware

Select a suitable location for EyeTV Netstream Sat. It should have access to the satellite system and to your local network.

1. Connect the power connection of the EyeTV Netstream Sat using the included power supply and plug this into a wall power outlet.
2. Connect the satellite signal to the coaxial socket of the EyeTV Netstream Sat.
3. Connect EyeTV Netstream Sat via the Ethernet connection and the included Ethernet cable to your router or switch.

Installing and setting up the software for Windows

Insert the software CD and follow the autostarter instructions. After successful installation, EyeTV Netstream Sat can be set up in the TV software TerraTec Home Cinema or in Windows 7 Media Center. **IMPORTANT:** When Windows Media Center TV setup prompts you to agree to the PlayReady License Agreement, please select "I do not agree". EyeTV Netstream Sat does not require PlayReady.

Installing and setting up the software for Mac OS X

Insert the software CD, install EyeTV and follow the instructions of the EyeTV setup wizard.

DE

Anschluss und Inbetriebnahme der Hardware

Wählen Sie einen geeigneten Standort für EyeTV Netstream Sat. Sie sollten über einen Zugang zur Sat-Anlage sowie zu Ihrem lokalen Netzwerk verfügen.

1. Verbinden Sie den Netzanschluss des EyeTV Netstream Sat mit dem mitgelieferten Netzteil und schließen Sie dieses an eine Steckdose an.
2. Schließen Sie das Satellitensignal an die Koaxialbuchse des EyeTV Netstream Sat an.
3. Verbinden Sie EyeTV Netstream Sat über den Ethernet-Anschluss und dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit Ihrem Router oder Switch.


Installation und Einrichtung der Software für Windows

Legen Sie die Software-CD ein und folgen Sie den Anweisungen des Autostarters. Nach erfolgter Installation kann EyeTV Netstream Sat in der TV-Software TerraTec Home Cinema sowie in Windows 7 Media Center eingerichtet werden. **WICHTIG:** Wenn der Einrichtungsassistent für Windows Media Center die Lizenzvereinbarung für PlayReady einblendet, wählen Sie bitte "Ich stimme nicht zu". Die PlayReady-Komponente wird für EyeTV Netstream Sat nicht benötigt.

Installation und Einrichtung der Software für Mac OS X

Legen Sie die Software-CD ein, installieren Sie EyeTV und folgen Sie den Anweisungen des EyeTV-Setup-Assistenten.

How to connect EyeTV Netstream Sat and EyeTV Sat free



EN

Setting up a dual-tuner configuration with EyeTV Sat Free (not included)

EyeTV Sat Free is a TV Tuner for DVB-S2 that you can either use as a stationary tuner for a Mac or PC, or add to an EyeTV Netstream Sat as a second tuner. Follow the steps below to upgrade EyeTV Netstream Sat to a dual tuner product.

1. Connect the power cable to the jack on the back of EyeTV Sat Free and plug the power adapter into an available power outlet.
2. Connect a satellite signal to the coaxial socket on the back of EyeTV Sat Free. Depending on the number of available feeds on your LNB you may need to install a multiswitch.
3. Use the USB cable that came with EyeTV Sat Free to connect EyeTV Sat Free to the EyeTV Netstream Sat.
4. Restart both devices by unplugging them from their power supply.

EyeTV Netstream Sat features a web interface to further customize the dual-tuner configuration. To connect to EyeTV Netstream Sat, open Safari. Open the bookmarks and select Bonjour from the Collections list. Double-click on the EyeTV Netstream Sat's icon to open its web interface. In Windows 7, open Windows Explorer, navigate to Network > Media Devices and double click the EyeTV Netstream Sat's icon. The web interface will open in your default browser.

DE

Anschluss eines EyeTV Sat Free (separat erhältlich) für Dual-Tuner-Betrieb

EyeTV Sat Free ist ein TV Tuner für DVB-S2, den Sie lokal an einem Mac oder PC, oder als zweiten Tuner für EyeTV Netstream Sat betreiben können. Um EyeTV Netstream Sat für den Dual-Tuner-Betrieb zu erweitern, gehen Sie wie folgt vor.

1. Verbinden Sie den Netzanschluss des EyeTV Sat Free mit dem mitgelieferten Netzteil und schließen Sie dieses an eine Steckdose an.
2. Schließen Sie ein Satellitensignal an EyeTV Sat Free an. Je nach Anzahl der verfügbaren freien Ausgänge am LNB Ihrer Satellitenanlage kann die Installation eines Multischalters notwendig sein.
3. Verbinden Sie EyeTV Sat Free über das mitgelieferte USB-Kabel mit EyeTV Netstream Sat.
4. Starten Sie beide Geräte neu, indem Sie die Stromzufuhr kurz unterbrechen.

Weitere Einstellungen für den Dual-Tuner-Betrieb lassen sich im Web-Interface des EyeTV Netstream Sat vornehmen. Starten Sie dazu Safari. Öffnen Sie die Lesezeichen und wählen Sie im Bereich "Sammlungen" Bonjour. Doppelklicken Sie das Symbol des EyeTV Netstream Sat, um sein Web-Interface zu öffnen. Unter Windows 7 öffnen Sie bitte Windows Explorer, navigieren im Bereich Netzwerk zum Abschnitt Multimedia und doppelklicken das Icon von EyeTV Netstream Sat. Das Web-Interface wird in Ihrem bevorzugten Browser geöffnet.




EyeTV Netstream Sat




CD-ROM



Quick Start Guide



Power Supply



Ethernet Cable