

Bedienungsanleitung

IR-Kabel für RPT-104

Best.-Nr.: 686-43 Kabel : 1-fach / 686-44: Kabel 2-fach

Kurzbeschreibung:


3m lange Anschlusskabel für die IR-Verbindung Ihrer AV-Geräte mit der Verbindungseinheit RPT-104.

Vorbereitung:


Reinigen Sie die Flächen auf die Sie die IR-Dioden kleben vorher gründlich. Diese müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Prüfen Sie die Funktion der IR-Dioden bevor Sie diese endgültig aufkleben.

Installationsmöglichkeiten:


Ziehen Sie die Schutzfolie der IR-Diode ab (flache Seite) und kleben Sie diesen auf das IR-Fenster am Gerät



Ziehen Sie die Schutzfolie der IR-Diode ab (flache Seite) und kleben Sie diese oberhalb oder unterhalb des IR-Fensters am Regalboden fest.



Ziehen Sie die Schutzfolie der IR-Diode ab (flache Seite) und kleben Sie diese an die Innenseite der Schranktür vor das IR-Fenster des AV-Gerätes.



Der Anschluss der IR-Dioden ist ausschließlich für den Betrieb mit der Verbindungseinheit RPT-104 vorgesehen!

Wenn Sie Hilfe benötigen oder sonstige Fragen haben wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst

ELV Elektronik AG - Technischer Kundendienst
Postfach 1000
26787 Leer
Tel: 0491/6008-245 (-246: Rückrufservice)
E-Mail: technik@elv.de



Entsorgungshinweis:

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend Richtlinie über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen
Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!