

Installations- und Bedienungsanweisung LED Multifunktionslampe Art. Nr. 49526

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer LED Multifunktionslampe entschieden haben. Die Multifunktionslampe ist vielseitig einsetzbar und ist ideal für Camping, Haushalt, Autopannen und bei Stromausfall. Die Verwendung kann im Innen- und geschütztem Außenbereich erfolgen.

Lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 1 Multifunktionslampe
- 1 Auto-Adapter
- Installation- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:

Anschluss	Ni-MH Akku 3.6V/400 mAh, nicht auswechselbar
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	20 LED-Leuchtmittel, nicht auswechselbar, LED-Klasse 1

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Möglichst nicht direkt ungeschützt in die LED-Strahlung blicken – vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Strahlung sollte nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden.
- Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung. Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese vollständig sind und auf dem Transportweg nicht beschädigt wurden. Bei Beschädigung die Leuchte nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Leuchten oder anderen elektrischen Geräten spielen lassen.

Bedienung:

- Durch Drehen an der Kurbel wird die Leuchte geladen. 1 Minute drehen ergibt ca. 30 Minuten Licht. Während des Kurbelvorganges die Lampe ausschalten.
- Die Leuchte kann auch mit dem beiliegenden Auto-Adapter geladen werden.
- Die Leuchte verfügt über mehrere Beleuchtungsarten. Bei einfachem Einschalten des oberen Schalters leuchtet die superhelle LED. Nach Ausschalten und nochmaligen schnellen Einschalten leuchtet die superhelle LED und 4 weitere LEDs.
- Bei einfachem Einschalten des unteren Schalters leuchten 11 LEDs. Nach Ausschalten und nochmaligen schnellen Einschalten werden 4 rote LEDs mit Blinklicht eingeschalten.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Pflege und Wartung:

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Keine spitzen oder scharfe Gegenstände zur Reinigung verwenden. Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie die Leuchte an einem kühlen und trockenen Aufbewahrungsort.

Entsorgung:

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Batterien dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist verpflichtet, Batterien bei öffentlichen Sammelstellen oder an den entsprechenden Verkaufsstellen zurückzugeben.

