

## Test.IT.Card.PC & Laptop

### Mainboarddiagnose-Karte für PCI & LPT

Diese handliche Diagnosekarte ist für den mobilen Einsatz gedacht. Durch die geringen Abmessungen eignet sie sich ideal für den Vor-Ort-Service. Top Produkt für alle Bastler und Techniker. Diese Karte darf in keiner Werkstatt fehlen! Keine Treiber oder Software erforderlich ! Karte einfach in einen freien PCI Slot einstecken und PC einschalten. Die Anzeige gibt Ihnen Auskunft über mögliche Fehlerquellen der Hardware. Das Netzteil wird auf das Vorhandensein der Spannungen geprüft (3.3V , 5V und 12 V). Defekte CPU wird erkannt. defekte Speicher, fehlende Tastatur, defekte Grafikkarte, umgedrehtes Floppykabel und und und ! Sparen Sie viel Zeit bei der Fehlersuche und somit Geld. Ein Test dauert nur 30 Sekunden!

### Anzeige 2 oder 4 LCD

Bei der 2 LCD Anzeige TEST.IT.CARD.... müssen Sie den angezeigten POST CODE einmal in Ihrem Handbuch nachschlagen.

Bei der 4 LCD Anzeige, müssen Sie den angezeigten POST CODE zwei mal in Ihrem Handbuch nachschlagen.

**Beispiel:** Die ersten 2 Anzeigen erst ablesen im Handbuch, dann die 3 und 4 Anzeige nochmals um den Fehler bestimmen zu können. Die zweite Anzeige ist damit wesentlich genauer. Dual-Karte in einer Karte inkl. Handbuch mit Fehlercodes

Das Kabel (Speakerkabel) ist für den Anschluss des internen Lautsprechers der Karte auf das Mainboard gedacht. Dieses Kabel können Sie auf den Anschluss für den Speaker auf dem Mainboard stecken (siehe Handbuch des Mainboards). Es werden nun alle Beep-Codes über den Lautsprecher ausgegeben.

Der Taster zur Weiterschaltung des Bios::  
Hier haben Sie die Möglichkeit, Tests mit fehlenden Komponenten durchzuführen. Die Karte läuft bis zur fehlenden Hardware (z.B. Arbeitsspeicher). Dann können Sie den Knopf auf der Diagnosekarte drücken und der Selbsttest läuft bis zum Ende durch (bzw. bis zum nächsten Fehler). Somit können Sie alle Tests auch mit fehlender Hardware durchführen.

### Vertrieb Deutschland:

**WeTec IT Bahnweg 20, 84051 Essenbach**

Weitere Produkte erhalten Sie in unserem Shop unter [www.wetecit.de](http://www.wetecit.de).

**NEU: P.O.S.T Easy** die Datenbank für alle PC Diagnosekarten. Alle Fehlercodes werden in Deutsch angezeigt.  
Erhältlich als CD Version für Windows

[www.wetecit.de](http://www.wetecit.de) diesen Artikel finden Sie in unserem Shop.

### Bitte folgendes beim Einsatz der Karte beachten

1. Schalten Sie Ihren PC oder das Mainboard aus. Niemals bei laufendem Betrieb des Rechners die Karte einsetzen! Dies kann zu Zerstörungen der Hauptplatine und/oder des Netzteils führen.
2. Stecken Sie die Karte in einen beliebigen PCI-Slot ,bei Laptop in den LPT-PORT und USB-Kabel zur Stromversorgung (Karte nicht mit Gewalt einsetzen)
3. Schalten Sie den Pc wieder ein und verfolgen Sie die angezeigten POST-CODE der Testkarte. Im Fehlerfall sehen Sie den Code der zuletzt abgearbeitet Bios -Routine (der mögliche Fehler)
4. Vergleichen Sie den Fehlercode mit den BIOS POST-CODE Ihres Bios Herstellers.
5. Schalten Sie den Pc wieder aus und nehmen Sie die Testkarte aus Ihren PC

### Hinweis:

Wenn der Bootvorgang beendet ist, wird üblicherweise ( je nach Bios) Hex 00 oder FF angezeigt. Das kann sich aber auch später während des Hochfahrens wieder ändern.

**Sollte die Karte keine POST-Codes anzeigen, liegt ein schwerwiegender Fehler vor. CPU, Speicher, oder Mainboard sind defekt.**

### Wichtig.

**Die P.O.S.T. Karte ist keine „HOT PLUG „ Hardware. Einsetzen nur im stromlosen Zustand. Ansonsten laufen Sie Gefahr an der Karte und an Ihrem System einen Schaden zu verursachen.**

### Umtausch bei defekten Karten:

Bitte beachten Sie das Sie umgehend unter [www.wetecit.de](http://www.wetecit.de) im Kundenbereich über unser Ticketsystem ein neues Ticket öffnen müssen. Dort erhalten Sie automatisch eine RMA Nummer.

**Diese Nummer muss ersichtlich auf der Rücksendung stehen.** Warten Sie auf jeden Fall unsere Antwort erst ab. Nach der Antwort bitten wir Sie die Karte an uns zu senden.  
Karten die wegen eines Defektes eingeschendet werden, werden von unserer Technik nochmals prüfen. Sollte ein Defekt von uns festgestellt werden, tauschen wir Ihnen diese Karte gegen eine neue Karte aus. Bei Karten die keinen Defekt haben und somit grundlos an uns gesendet werden, wird Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von **15 Euro + neue Versandkosten in Rechnung gestellt**. Über diesen Vorfall werden Sie schriftlich per Mail informiert.

**Karten die manuell beschädigt wurden sind, sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

[www.wetecit.de](http://www.wetecit.de)