

## Bedienungsanleitung Gasmelder MX 50

## DEUTSCH



### 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Gasmelder ist ausschließlich zur Erkennung von Erdgas (Methan) und Stadtgas (Erdgasgemisch) geeignet. Andere Gase oder Gassorten (z.B. Butan, Propan) werden nicht gemeldet. Er ist als Heimgasmelder für den privaten Bereich und in Innenräumen vorgesehen. Er ist einsetzbar als Einzelgerät. Er darf nur mit vom Hersteller zugelassenem Zubehör erweitert werden. Er darf nicht auseinandergebaut, eigenständig repariert oder baulich verändert werden.

- Lesen Sie diese Anleitung. Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Verwendung auf.

### 2. Lieferumfang und lieferbare Erweiterungen

Lieferumfang: Gasmelder mit Wandhalter, Befestigungsmaterial, Netzadapter, Anleitung  
Lieferbare Erweiterungen: Funkmodul MX 31, Funkzentrale MX 30, sowie Rauch-, Wärme-, Wassermelder

### 3. Technische Daten und empfohlene Abstände

Abmessungen:	Ø 100 mm, H 30 mm	Gaserkennung:	Erdgas (Methan), Stadtgas (Erdgasgemisch)
Gewicht:	100 g (ohne Netzadapter)	Ansprechkonzentration:	2 - 20% untere Explosionsgemischkonzentration
Spannungsversorgung:	230 V ~ 50 Hz, ca. 5 W		
Netzadapter:	Ausgang 12 V, 200 mA		
Stromaufnahme:	Bereitschaft: 80 mA Alarm: 100 mA	Abstand zum möglichen Gasaustrittsort:	max. 5,0 m
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C	Abstand zu Leuchten oder Ventilatoren:	min. 2,0 m
Luftfeuchtigkeit:	max. 85%	Abstand zur Decke:	max. 0,3 m
Signalton-Lautstärke:	> 85 dB(A) / 3 m		

Das Gerät ist CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.



### 4. Funktion

Dieser Gasmelder meldet Gasaustritt mit einem lauten Signalton und rot blinkender Kontrollleuchte **B**. Wenn das Gerät wieder gasfrei ist, schaltet sich der Signalton automatisch ab. Er kann nicht von Hand abgeschaltet werden. Zum Ausschalten niemals Netzadapter oder Gerätestecker ziehen. Explosionsgefahr! Der Gasmelder führt in Betriebsbereitschaft eine automatische Selbstkontrolle durch (Kontrollleuchte in der Prüftaste **B** blinkt rot).

### 5. Verhalten im Alarmfall

Wenn der Gasmelder anspricht, oder Sie Gas riechen, folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel.

- Sofort prüfen: Welcher Melder hat ausgelöst?


#### Bei Gasalarm:

- Offene Flammen löschen.
- Gaszufuhr aller Gasgeräte abdrehen.
- Türen und Fenster öffnen.
- Gas-Hauptshahn (vor dem Gaszähler) schließen.
- Mit allen Haushaltsmitgliedern das Haus verlassen. Nachbarn warnen.
- Feuerwehr anrufen (Telefon 112) von einem Telefon außerhalb des Hauses. Namen, Adresse nennen.
- Niemals elektrische Schalter betätigen, auch keine Lichtschalter oder Türklingeln!
- Niemals elektrische Stecker ziehen!
- Niemals im Haus telefonieren!
- Niemals rauchen!

Bei **Fehlalarm**: Melder reinigen (Punkt 9). Tritt Fehlalarm häufiger auf, Montagehinweise beachten (Punkt 7).

### 6. Sicherheitshinweise

- Gasmelder nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen.
- Gasmelder nicht überstreichen, bekleben oder abdecken, sonst wird die Funktion beeinträchtigt.
- Direkte Einwirkung von starken elektromagnetischen Feldern (Mobiltelefone, Funkanlagen, Mikrowellen) vermeiden, sonst wird die Funktion beeinträchtigt.
- Wartungsintervalle beachten (siehe Punkt 9), sonst wird die Funktion beeinträchtigt.
- Warnung vor Hürschäden!** Der Signalton ist sehr laut. Gasmelder nicht direkt neben dem Ohr testen.
- Stromschlaggefahr!** Sind Kabel, Netzadapter oder Gasmelder beschädigt, sofort den Netzadapter aus der Steckdose ziehen. Von einer Fachwerkstatt reparieren oder ersetzen lassen.
- Explosionsgefahr!** Bei Gasalarm Netzadapter oder Gerätestecker nicht abziehen.
- Kinder nicht mit dem Gasmelder oder Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Alle Personen im Haushalt mit der Funktionsweise und den Signalen des Gasmelders vertraut machen.



- A** Netzadapter
- B** Prüftaste/Kontrollleuchte rot
- C** Kontrollleuchte Sensor grün
- D** Wandhalter, Befestigungslöcher
- E** Gerätestecker
- F** Aussparung für Gerätestecker

### 7. Montage

#### Empfohlene Montageorte

- Räume, in denen sich Gasgeräte oder Gasleitungen befinden, z.B. Küchen, Kellerräume im Gaszählerbereich, Räume mit Gastermen und/oder Gasheizungen, Garagen.
  - Wandmontage nahe der Decke. Abstände beachten (siehe Punkt 3).
- Erdgas ist leichter als Luft und steigt nach oben. Deshalb muss der Gasmelder möglichst über der möglichen Gasaustrittsstelle montiert werden.

#### Ungünstige Montageorte

- In der Nähe von Fenstern, Türen, Durchgängen, Lüftungsöffnungen, Klimaanlage, Abzugshauben.
- Eine Deckenmontage ist nicht erlaubt.

### Montageschritte

- Sicherstellen, dass sich an der gewählten Stelle keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen befinden.
- Wandhalter **D** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Gasmelder lösen.
- Halter an der vorgesehenen Stelle an die Wand halten, mit der Aussparung für den Gerätestecker **F** nach links. Bohrlöcher markieren.
- Löcher bohren und Dübel einsetzen.
- Halter festschrauben.
- Gasmelder auf den Halter setzen, mit der Aussparung für den Gerätestecker **F** nach links unten. Im Uhrzeigersinn drehen, bis der Gasmelder einrastet.
- Gerätestecker **E** einstecken (siehe Abbildung). Die Nase am Gerätestecker muss nach vorne zeigen.
- Netzadapter **A** in Steckdose stecken. Der Gasmelder gibt einen kurzen Ton aus, sobald er Betriebstemperatur erreicht. Die Kontrollleuchte des Sensors **C** leuchtet permanent grün.

### 8. Funktionskontrolle

**Hinweis:** Nach dem Anschließen an das Stromnetz benötigt der Gasmelder eine Aufwärmphase von ca. 2 Minuten, bis er betriebsbereit ist.

- Prüftaste **B** drücken, bis der Signalton ertönt.

**Hinweis:** Mit der Prüftaste wird ausschließlich die Funktion von Signalton und Kontrollleuchte **B** getestet.

Signalton	Kontrollleuchte Sensor <b>C</b>	Kontrollleuchte Prüftaste <b>B</b>	Bedeutung
Keiner	leuchtet permanent grün	blinkt alle 45 - 60 Sekunden rot	Gasmelder betriebsbereit, Selbsttestfunktion aktiv
Lauter Signalton	leuchtet permanent grün	blinkt schnell rot	<b>Gasalarm!</b> Unbedingt die Anweisungen für den Alarmfall beachten (siehe Punkt 5)

### 9. Regelmäßige Wartung und Pflege

1 x wöchentlich	Funktionskontrolle durchführen (siehe Punkt 8)
1 x jährlich oder bei Bedarf spätestens nach 5 Jahren	Von Staub reinigen (siehe unten) Wärmemelder austauschen (siehe Punkt 10)

Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.

Staubablagerungen oder Spinnwebgewebe beeinträchtigen die Funktion und führen auch zu Fehlalarmen.

- Staubablagerungen an Lüftungsschlitzen mit Pinsel lösen und gegebenenfalls mit Staubsauger absaugen.
- Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Keine Scheuermittel oder Chemikalien verwenden.

### 10. Entsorgung

- Die Verpackung sortenrein entsorgen.
- Alte Gasmelder gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

### 11. Alarmweiterleitung per Funk (mit Erweiterungen)

- Mit Funkmodul MX 31 an alle weiteren Melder mit Funkmodul: Löst ein Melder Alarm aus, lösen alle per Funk verbundenen Melder den Signalton aus.
- Mit Funkmodul MX 31 an Funkzentrale MX 30: Löst ein Melder Alarm aus, lösen alle Melder mit Funkmodul den Signalton aus. An der Funkzentrale wird angezeigt, welcher Melder zuerst ausgelöst hat.

### 12. Garantie:

Dieses REV-Produkt durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuesten Techniken aufgetaube Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:

- Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum.
- Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungspflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
- Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die durch fehlerhafte Installation entstehen.
- Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles durch REV kein Widerspruch eingeleitet, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
- Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mangelbeschreibung an Den Händler oder REV zu senden.
- Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.

### WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrennsammlung zu geben. RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. REV 0023450 11.06



## Notice d'utilisation détecteur de gaz MX50

## FRANCE



### 1. Utilisation appropriée

Ce détecteur de gaz est exclusivement conçu pour la reconnaissance de gaz naturel (méthane) et de gaz de ville (mélange de gaz naturels). D'autres gaz ou sortes de gaz ne seront pas détectés. Il est destiné à une utilisation domestique à l'intérieur de locaux. Il peut être utilisé individuellement. Il ne peut être complété que par des accessoires homologués par le fabricant. Il ne doit pas être démonté, réparé ou modifié par vos soins.

- Lisez cette notice avant utilisation. Respectez les instructions et consignes de sécurité. Conservez cette notice pour une utilisation ultérieure.

### 2. Fourniture et accessoires disponibles

Fourniture: Détecteur de gaz avec support mural, matériel de fixation, Adaptateur secteur, notice d'utilisation  
Compléments disponibles: Module d'émission radio MX 31, centrale d'alarme radio MX 30, ainsi que détecteurs de fumée, de chaleur et de liquide.

### 3. Caractéristiques techniques et écarts conseillés

Diamètres:	Ø 100 mm, H 30 mm	Détecteur de gaz:	Gaz naturel (Méthane), gaz de ville (Mélange de gaz naturels)
Poids:	100 g (sans adaptateur)		
Alimentation électrique:	230 V ~ 50 Hz, ca. 5 W		
Adaptateur secteur:	Sortie 12 V, 200 mA	Concentration de déclenchement:	2 à 20% du seuil minimal de concentration explosive
Consommation électrique:	80 mA en veille 100 mA en cas d'alarme	Eloignement d'une fuite de gaz possible:	maxi 5,0 m
Température de fonctionnement:	entre 5°C et 40°C	Eloignement d'une lampe ou d'un ventilateur:	mini 2,0 m maxi 0,3 m
Humidité de l'air:	maxi 85%		
Puissance sonore alarme:	> 85dB(A) à 3m		

Cet appareil est conforme CE aux prescriptions européennes concernées.



### 4. Fonction

L'appareil indique une détection de gaz par un signal acoustique puissant et une lampe de contrôle **B** rouge clignotante. Cette alarme ne s'interrompt que lorsque l'appareil ne détecte plus de gaz. Il n'est pas possible d'arrêter l'alarme manuellement. Ne tenez pas d'interrompre l'alarme en retirant l'adaptateur du secteur, car il y a risque d'explosion dans ce cas.

Le détecteur de gaz exécute en mode veille un contrôle automatique (indiqué par la lampe de contrôle rouge clignotante dans le bouton de test **B**).


### 5. Comportement en cas d'alarme

Veillez suivre les instructions de ce chapitre lorsque le détecteur se déclenche ou lorsque vous sentez du gaz:

- Vérifiez immédiatement de quel détecteur provient l'alarme.
- En cas d'alarme due au gaz:**
  - Eteignez les flammes nues.
  - Fermez l'alimentation en gaz de tous les appareils
  - Ouvrez portes et fenêtres
  - Fermez la vanne principale (avant le compteur)
  - Quittez l'habitation avec tous les membres du foyer. Avertissez vos voisins
  - Alarmez les pompiers (N° téléphone 18) à partir d'un téléphone situé à l'extérieur de l'habitation en précisant vos nom et adresse.
  - N'acionnez en aucun cas un interrupteur, même pour une lampe, ou un bouton de sonnette.
  - Ne retirez en aucun cas une prise du secteur.
  - Ne téléphonez pas en aucun cas de l'intérieur de l'habitation.
  - Ne fumez en aucun cas.
- En cas de fausse alerte:** Nettoyez le détecteur (voir point n°9). Si l'alarme se déclenche souvent, revoir les instruction de montage selon le point 7.

### 6. Recommandations de sécurité

- Ne raccordez le détecteur de gaz qu'à une prise installée selon les prescriptions légales.
- Ne peignez pas, ne collez pas et ne recouvrez pas le détecteur de gaz, sous peine de perturber son fonctionnement.
- Évitez les effets directs de champs magnétiques importants (Téléphone portables, appareils télécommandés, micro-ondes), sous peine de perturber le fonctionnement du détecteur.
- Respectez la fréquence d'entretien, sous peine de perturber le fonctionnement du détecteur.
- Prévenez les dommages auditifs!** L'alarme est très puissante. Ne testez pas le détecteur de gaz près de l'oreille.
- Risque de chocs électriques!** Retirez immédiatement l'adaptateur du réseau si le câble, l'adaptateur ou le détecteur présentent des dommages. Faites réparer par un électricien professionnel ou procédez à un échange complet.
- Risque d'explosion!** En cas de déclenchement de l'alarme, ne retirez en aucun cas l'adaptateur du réseau.
- Ne laissez pas des enfants jouer avec le détecteur de gaz ou son emballage.
- Familiarisez toute les personnes de votre foyer avec les fonctions et les signaux du détecteur de gaz.



- A** Adaptateur
- B** Bouton test/Témoïn lumineux rouge
- C** Témoïn lumineux vert
- D** Support mural, trous de fixation
- E** Fiche
- F** Encoche pour la fiche

### 7. Montage

#### Emplacements de montage recommandés

- Pièces dans lesquelles se trouvent des appareils fonctionnant au gaz ou des conduites de gaz, comme par exemple cuisine, pièces dans lesquelles se trouve le compteur de gaz ou les appareils de chauffage, garage.
- Montage murale à proximité du plafond en respectant un éloignement d'au plus 0,30m.
- Le gaz naturel étant plus léger que l'air s'élève en cas de fuite. Il convient donc d'installer le détecteur en dessus des points de fuite possibles.

#### Emplacements de montage déconseillés

- A proximité de fenêtres, de portes, d'issus, d'ouverture d'aération, de climatisation, extracteur.
- Montage sur plafond interdit.

### Procédure de Montage

- Vérifiez qu'aucun conducteur électrique, conduite de gaz ou d'eau ne se trouvent à l'emplacement choisi.
- Retirez le support mural **D** du détecteur en le tournant dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre.
- Maintenez le support contre le mur à l'emplacement choisi en orientant l'évidement pour la fiche **E** sur la gauche. Marquez les emplacements des trous de fixation.
- Percez les trous et mettez en place les chevilles.
- Fixez le support.
- Montez le détecteur sur le support en place en orientant l'évidement pour la fiche **E** en bas à gauche. Tournez le détecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Raccordez la fiche **E** (Voir illustration). Le « nez » de la fiche doit être tourné vers l'avant.
- Raccordez l'adaptateur **A** au secteur. Le détecteur émet un court signal sonore dès que la température de fonctionnement est atteinte. Le témoin de contrôle du capteur **C** reste allumé en vert.

### 8. Contrôle de fonction

**Remarque:** Le détecteur a besoin d'une phase de chauffe d'environ 2 minutes après le raccordement au réseau avant d'être opérationnel.

- Appuyez sur le bouton de test **B** jusqu'à ce que retentisse un signal sonore. Le détecteur de gaz est en service.
- Remarque:** Le bouton de test ne permet de contrôler que le fonctionnement de l'alarme sonore et de la lampe de contrôle **B**.

Signal sonore	Témoïn de contrôle du capteur <b>C</b>	Témoïn du bouton de test <b>B</b>	Signification
Pas de signal	Eclaire en permanence en vert	Clignote toute les 45 à 60 secondes	Le détecteur de gaz est en service La fonction d'auto-test est active
Signal sonore puissant	Eclaire en permanence en vert	Clignote rapidement en rouge	<b>Alarme!</b> Suivre absolument les instructions en cas d'alarme (voir point 5)

### 9. Entretien et soins réguliers

Une fois par semaine	Exécutez un contrôle de fonction (voir point 8)
Une fois par an ou au besoin	Retirez la poussière (Voir ci-dessous)
Au plus tard après 5 ans	Remplacez le détecteur (Voir point 10)

Retirez l'adaptateur du réseau avant de procéder au nettoyage du détecteur.

Les dépôts de poussières ou toiles d'araignées perturbent le fonctionnement et peuvent conduire à des fausses alertes.

- Retirez les dépôts de poussière sur les orifices au moyen d'un pinceau et le cas échéant en utilisant un aspirateur.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ou chimiques.

### 10. Elimination

- Éliminez les emballages correctement.
- Éliminez les détecteurs anciens selon les prescriptions légales.

### 11. Extension de l'installation avec systèmes sans fil

- Avec le module de transmission sans fil MX31 aux autres détecteurs: Lorsqu'un détecteur déclenche l'alarme, tous les détecteurs équipés du module déclenche également le signal sonore.
- Avec le module de transmission sans fil MX31 à la centrale MX30: Lorsqu'un détecteur déclenche l'alarme, tous les détecteurs équipés du module déclenche également le signal sonore. Le détecteur ayant provoqué l'alarme est repéré sur la centrale MX30.

### 12. Conditions de garantie:

- Les produits REV subissent plusieurs contrôles en cours de fabrication, réalisés selon les techniques les plus récentes. Si ce produit s'avérait toutefois être défectueux, REV assure une garantie selon les conditions suivantes:
- La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.
  - L'appareil sera remis en état ou remplacé gratuitement si, pendant la durée de la garantie, il s'avère inutilisable à cause d'un défaut matériel ou de fabrication.
  - Cette garantie ne couvre pas les dommages survenus pendant le transport ou suite à une installation défectueuse.
  - Le droit à une remise en état est périmé si aucune réclamation n'est présentée dans les 6 mois suivant un refus de reconnaissance de la garantie par notre société.
  - En cas de retour sous garantie, prière de faire parvenir l'appareil accompagné de la preuve d'achat et d'une brève description du défaut à votre revendeur ou directement à REV.
  - Sans preuve de garantie, toute remise en état fera l'objet d'une facturation.

### WEEE - Indication des traitements des déchets

Suite aux indications européennes, les déchets électriques et électroniques ne doivent plus être jetés avec les déchets non tirés. Le symbole de la poubelle avec les roues indique l'importance du tri sélectif. Participez vous aussi au respect de l'environnement et faites en sorte que, lorsque vous n'utiliserez plus votre appareil, vous suiviez les indications du traitement des déchets. Directive 2002/96/EG DU PARLEMENT ET CONSEIL EUROPEENS DU 27 janvier 2003 au sujet d'anciens appareils électroniques et électriques.



**REV Ritter GmbH • Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris**  
**Service-Telefon: 09001 / 171070 • E-mail: service@rev.biz**  
**Visitez notre site internet: www.rev.biz**

## Istruzioni per l'uso relativi al rivelatore di gas MX 50

## ITALIANO



### 1. Utilizzo conforme

Questo rivelatore di gas è appropriato esclusivamente ai fini del rilevamento di gas naturale (metano) e di gas illuminante (miscela di gas metano). Gli altri tipi di gas (per esempio butano o propano) non vengono rilevati. È previsto come rivelatore di gas in ambito domestico per l'uso privato o in locali inquilini. Può essere usato come apparecchio singolo. Può essere ampliato esclusivamente con accessori autorizzati dal costruttore. Non può essere smontato, né riparato o modificato arbitrariamente.

- Leggere le presenti istruzioni. Osservare tutte le istruzioni e le norme di sicurezza. Conservare le istruzioni in modo da renderne possibile l'utilizzo in futuro.

### 2. Fornitura e complementi di fornitura

Fornitura: rivelatore di gas con supporto da parete, materiale di fissaggio, adattatore di rete, istruzioni  
Espansioni disponibili: modulo radio MX 31, centrale radio MX 30, nonché rivelatore di fumo, di acqua, rivelatore termico

### 3. Dati tecnici e distanze consigliate

Dimensioni:	Ø 100 mm, H 30 mm	Riconoscimento del gas:	gas naturale (metano), gas di illuminazione (miscela di gas naturale)
Peso:	100 g (senza adattatore di rete)		
Alimentazione di tensione:	230 V ~ 50 Hz, ca. 5 W	Concentrazione di risposta:	2 - 20% minore concentrazione di miscela esplosive
Adattatore di rete:	Uscita 12 V, 200 mA		
Corrente assorbita:	Standby: 80 mA Allarme: 100 mA	Distanza dal possibile punto di fuoriuscita del gas:	max. 5,0 m
Temperatura di esercizio:	da +5°C a +40°C	Distanza dalle lampade o dai ventilatori:	min. 2,0 m
Umidità dell'aria:	max. 85%	Distanza dal soffitto:	max. 0,3 m
Volume del segnale acustico:	> 85 dB(A)/3 m		

L'apparecchio presenta il marchio e ha conformità CE alle corrispondenti direttive europee.



### 4. Funzione

Questo rivelatore di gas segnala la fuoriuscita di gas generando a tale scopo un forte segnale acustico, nonché attraverso una spia luminosa di controllo rossa lampeggiante **B**. Quando l'apparecchio è nuovamente privo di gas, il segnale acustico si disattiva automaticamente. Non può essere disattivato manualmente. Ai fini della disattivazione, si raccomanda di non tirare mai l'adattatore di rete o la spina dell'apparecchio. Pericolo di esplosione! Quando si trova in stato di standby, il rivelatore di gas esegue un autotest automatico (la spia luminosa di controllo del tasto di prova **B** rossa lampeggia).

### 5. Comportamento in caso di allarme

Nel caso in cui il rivelatore di gas scatti o qualora di senta l'odore di gas, è necessario seguire le istruzioni fornite al presente capitolo.

- Controllare immediatamente: quale rivelatore è scattato.

#### In caso di allarme di gas:

- Spegnere le fiamme.
- Chiudere l'alimentazione di gas di tutti gli apparecchi.
- Aprire porte e finestre.
- Chiudere il rubinetto principale del gas (a monte del contatore del gas).
- Lasciare la casa unitamente a tutti gli altri inquilini. Avvertire i vicini di casa.
- Chiamare i vigili del fuoco (telefono: 112) da un apparecchio telefonico esterno all'abitazione. Fornire il nome e l'indirizzo.
- Non azionare mai gli interruttori elettrici né gli interruttori della luce o i campanelli!
- Non staccare mai le spine elettriche!
- Non telefonare mai all'interno dell'abitazione!
- Non fumare!

**In caso di falso allarme:** Pulire i rilevatori (si veda quanto riportato al punto 9). Qualora l'allarme errato si manifesti ripetutamente, è necessario prestare attenzione alle avvertenze di montaggio (si veda quanto riportato al punto 7).

### 6. Istruzioni di sicurezza

- Il rivelatore di gas deve essere collegato esclusivamente a una presa installata in modo conforme.
- Non pitturare, incollare o coprire il rivelatore di gas, per evitare di danneggiare il corretto funzionamento.
- Evitare l'influenza diretta di forti campi elettromagnetici (cellulari, impianti radio, microonde) per non danneggiare il funzionamento dell'apparecchio.
- Osservare i tempi di manutenzione (vedi punto 9) per non danneggiare il funzionamento dell'apparecchio.
- Attenzione ai danni acustici!** Il segnale di allarme è molto forte. Non provate il rivelatore di gas direttamente accanto all'orecchio.
- Pericolo di scosse elettriche!** Nel caso in cui i cavi, gli adattatori di rete o i rivelatori di gas siano danneggiati, si raccomanda di staccare immediatamente dalla presa l'adattatore di rete. Rivolgersi a un'officina tecnica qualificata ai fini della riparazione o della sostituzione.
- Pericolo di esplosioni!** In caso di allarme di gas, si raccomanda di non staccare l'adattatore di rete o la spina dell'apparecchio.
- Non lasciate giocare i bambini con il rivelatore di gas o con il materiale dell'imballaggio.
- Tutti i componenti della famiglia devono conoscere il funzionamento e il segnale di allarme del rivelatore di gas.</

## Brugsanvisning vedligeholdelse gasdetektor MX 50

- Brug i overensstemmelse med formålet** Denne gasdetektor egner sig udelukkende til at identificere naturgas (methan) og bygas (naturgasblanding). Der lyder ingen alarm ved andre gasser eller gastyper (f.eks. butan, propan). Den er beregnet som gasdetektor i hjemmet, indendørs til privat brug. Den kan bruges som enkeltenhed. Den må kun udvides med tilbehør, som er godkendt af producenten. De må ikke skille den ad, selv reparerer den eller ændre dens konstruktion.
  - Læs denne vejledning. Overhold alle anvisninger og sikkerhedshenvisninger. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

### 2. Leveringens omfang og udvidelser, som kan leveres

Leveringens omfang: Gasdetektor med vægholder, fastgørelsesmateriale, netadapter, vejledning
Udvidelser, som kan leveres: Radiomodul MX 31, radiocentral MX 30 samt røg-, varme- og vanddetektor

### 3. Tekniske data og anbefalede afstande

Mål:	Ø 100 mm, H 30 mm	Gasdetektering:	Naturgas(methan), bygas (naturgasblanding)
Vægt:	100 g (uden netadapter)	Aktiveringskoncentration:	2-20% eksplosionsblandings laveste koncentration
Spændingsforsyning:	230 V~ 50 Hz, ca. 5 W,	Strømforsbrug:	Standby: 80 mA Alarm: 100 mA
Netadapter:	Udgang 12 V, 200 mA	Strømförbrukning:	max. 5,0 m
Driftstemperatur:	+5°C til +40°C	Driftstemperatur:	max. 85%
Luftfugtighed:	max. 85%	Luftfugtighed:	max. 85 <span> </span> %
Signallydstyrke:	> 85 dB(A) / 3 m	Signallydsvolum:	> 85 dB(A) / 3 m

Apparatet er CE-konform i henhold til de pågældende europæiske direktiver.

### 4. Funktion

Gasdetektoren melder gasudslip med et højt signal og en rød blinkende kontrollampe **E**. Når apparatet igen er gasfrit, slås signalet automatisk fra. Det kan ikke slås fra manuelt. Netadapteren eller apparatstikket må aldrig trækkes ud for at slå signalet fra. Eksplosionsfare!

Når gasdetektoren er driftsklar, udfører den en automatisk egenkontrol (kontrollampen i kontroltast **B** blinker rødt).

### 5. Reaktion i tilfælde af alarm

Når gasdetektoren reagerer eller De kan lugte gas, skal anvisningerne i dette kapitel følges.

- Kontroller straks: Hvilken detektor er udløst?


#### Ved gasalarm:

- Sluk åbne flammer.
- Sluk for gastilførslen til alle gasapparater.
- Åbn døre og vinduer.
- Luk gas-hovedhane (foran gastælleren).
- Forlad huset sammen med alle medlemmer af husstanden. Advar naboeerne.
- Ring til brandvæsenet (telefon 112) fra en telefon uden for huset. Angiv navn og adresse.
- De må aldrig aktivere hverken elektriske kontakter, lyskontakter eller dørklokker!
- Træk aldrig elektriske stik ud!
- Tal aldrig i telefon inden for i huset!
- Lad være med at ryge!

**Ved falsk alarm:** rengør detektoren (punkt 9). Hvis der tiere forekommer falsk alarm, skal monteringshenvisningerne følges (punkt 7).

### 6. Sikkerhedshenvisninger

- Gasdetektoren må kun tilsluttes til et forskriftsmæssigt installeret stik.
- Gasdetektoren må ikke overmales, overlæbes eller tildækkes, ellers nedsættes dens funktion.
- Overhold vedligeholdelsesintervallerne (se punkt 9), ellers nedsættes funktionen.
- Undgå direkte påvirkning fra stærke elektromagnetiske felter (mobiltelefoner, radioanlæg, mikrobølger), ellers nedsættes funktionen.
- Advarsel mod høreskader!** Det akustiske signal er meget højt. Alprøv ikke gasdetektoren direkte ved siden af øret.
- Fare for elektrisk stød!** Ved beskadigelse af kabler, netadapters eller gasdetektorer skal De straks trække netadapteren ud af stikkåsen. Reparationen skal udføres af et kvalificeret værksted.
- Eksplosionsfare!** Ved gasalarm må hverken netadapters eller apparatstik trækkes ud.
- Lad ikke børn lege med gasdetektoren eller emballagematerialet.
- Gør alle personer i husholdningen fortrolige med gasdetektorens funktion og signaler.



- A** Netadapter
- B** Prøvetast/Kontrollampe rødt
- C** Kontrollampe sensor grønt
- D** Loftsholder, Befæstelseshuller
- E** Apparatstikket
- F** Udsparing til Apparatstikket

### 7. Montering

#### Anbefalede monteringssteder

- Rum, i hvilke der befinder sig gasapparater eller gasledninger, f.eks. køkkener, kælderrum i gastællerområdet, rum med gastermer og/eller gasfyr, garager.
- Vægmontering tæt på loftet. Overhold afstandene (se punkt 3).
- Naturgas er lettere end luft og stiger opad. Derfor skal gasdetektoren om muligt monteres ovenover det mulige sted for gasudslip.

#### Uegnede montagesteder

- I nærheden af vinduer, døre, gennemgange, ventilatoråbninger, klimaanlæg, emhætter.
- En montering på væggen er ikke tilladt.

#### Monteringskridt

- Forvis Dem om, at der på det valgte sted ikke befinder sig strøm-, vand- eller gasledninger.
- Vægholderen **D** løsnes fra gasdetektoren ved at dreje den mod uret.
- Holderen holdes mod væggen på det påtænkte sted, med udsparing til apparatstikket **F** til venstre. Markér borehullerne.
- Bor huller og indsæt dyvlr.
- Holderen skrues fast.
- Gasdetektoren sættes på holderen, med udsparing til apparatstikket **F** foruden til venstre. Drej med uret, indtil gasdetektoren går i indgreb.
- Apparatstikket **A** stikkes i (se illustration). Næsen på apparatstikket skal pege fremad.
- Netadapter **A** stikkes i stikkåsen. Gasdetektoren afgiver en kort signaltone, så snart den opnår driftstemperatur. Kontrollampen på sensoren **C** lyser permanent grønt.

### 8. Funktionskontrol og automatisk batteriovervågning

**Henvisning:** Efter tilslutning til strømnettet har gasdetektoren en opvarmningstid på ca. 2 minutter, inden den er driftsklar.

- Tryk på prøvetasten **B**, til det akustiske signal afgives. Røgdetektoren er parat til brug.

**Henvisning:** Med prøvetasten alprøves kun funktionen af det akustiske signal og kontrollampen **E**.

Akustisk signal	Kontrollampe sensor <b>C</b>	Kontrollampe kontrolast <b>B</b>	Betydning
ingen	lyser permanent grønt	Blinker hvert 45. - 60. sekund rødt	Gasdetektoren er driftsklar, egenkontrolfunktion aktiv
Højt akustisk signal	lyser permanent grønt	Blinker hurtigt rødt	<b>Gasalarm!</b> Bemærk ubetinget anvisningerne for alarmtilfælde (se punkt 5)

### 9. Regelmæssig service og vedligeholdelse

1 gang om ugen	Gennemfør en funktionskontrol (se punkt 8)
1 x årligt eller efter behov senest efter 5 år	rengør for støv (se nedenfor) <p>Udskift gasdetektoren (se punkt 10)</p>

Inden rengøring trækkes netstikket.

Støvføjlinger eller spindelvæv nedsætter funktionen og medfører også falske alarmer.

- Støvføjlinger ved udluftningsåbningerne løsnes med en pensel og suges i givet fald væk med en støvsuger.
- Rengør huset med en fugtig, blød klud. Brug aldrig skurepulver eller kemikalier.

### 10. Bortskaffelse

- Emballagen skal bortskaffes sorteret.
- Bortskaf gamle gasdetektorer i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

### 11. Alarmviderestilling pr. radio (med udvidelser)

a) Med radiomodul MX 31 via radiomodul til alle yderligere detektorer: Hvis én detektor udløser alarm, udløser alle de detektorer, som er forbundet via radio, det akustiske signal.

b) Med radiomodul MX 31 til radiocentral MX 30: Hvis en detektor udløser alarm, udløser alle detektorer med radiomodul (a) det akustiske signal. I radiocentralen vises, hvilken detektor har udløst alarmen som den første.

### 12. Garantibetingelser

Dette REV-produkt gennemgår under fremstillingen flere prøvestationer, som er konstruerede efter aktuelt teknisk niveau. Skulle der imidlertid opstå en fejl, yder REV garanti inden for følgende rammer:

- Garantiperioden udgår 24 måneder fra købsdatoen at regne.
- REV udbedrer eller ombytter gratis produktet, hvis det inden for garantiperioden bliver ubrugeligt på grund af en produktions- eller materialefejl og dette kan påvises.
- Garantien omfatter ikke transportskader samt skader, som opstår som følge af forkert udført installation.
- Såfremt et garantikrav ikke anerkendes af REV, er indsigelsesfristen 6 måneder; overskrides denne, bortfalder retten til afhjælpning.
- I tilfælde af, at der støttes krav på garantien, skal apparatet indleveres hos forhandleren eller indsendes til REV sammen med købskvittering og en kort fejlbeskrivelse.
- Såfremt den nødvendige dokumentation ikke foreligger, foretages afhjælpning kun mod Beregning.

#### WEEE-henvisning om bortskaffelse

Brugte el- og elektronikapparater må i henhold til de europæiske bestemmelser ikke længere tilføres det usorterede affald. Symbolet med en skrædderspand på hjul gør opmærksom på, at det er nødvendigt med en separat indsamling. Hjælp med til at beskytte miljøet og sørg, for, at dette apparat tilføres de hertil beregnede systemer for separat indsamling, når det ikke længere skal bruges.
DIREKTIV 2002/96/EF FRA DET EUROPÆISKE PARLAMENT OG RÅD fra 27. januar 2003 om brugte el- og elektronikapparater.

**REV Ritter GmbH** • **Frankenstr. 1-4** • **D-63776 Mömbris**  
**Service-Telefon: 09001 / 171070** • **E-mail: service@rev.biz**  
**B e s ø g o s p å i n t e r n e t : w w w . r e v . b i z**

## DANSK



## Brugsanvisning gasdetektor MX 50

### 1. Avsedd användning

Den här gasdetektorn är uteslutande lämpad för att känna av naturgas (metan) och städsgas (naturgasblandning). Andra gaser eller gas sorter (t.ex. butan, propan) detekteras inte. Den är avsedd som gasdetektor för privat hemmabruk och inomhus.

Den kan användas som separat enhet. Den får endast utökas med tillbehör som tillverkaren har godkänt. Den får inte placeras isär, repareras av användaren eller ändras konstruktionsmässigt.
• Läs de här anvisningarna. Följ alla anvisningar och säkerhetsinformationen. Spara anvisningarna för framtida Användning.

### 2. Leveransomfattning och levererbara utökningar

Leveransomfattning: gasdetektor med väggållare, fästmaterial, nätadapter, anvisningar
Levererbara utökningar: radiomodul MX 31, radiocentral MX 30, samt rök-, värme-, vattendetektor

### 3. Tekniska data och rekommenderade avstånd

Mått:	Ø 100 mm, H 30 mm	Gasdetektering:	Naturgas (metan), stadsgas (naturgasbladning)
Vikt:	100 g (utan nätadapter)	Utlösingskoncentration:	2-20% nedre koncentration explosiv blandning
Spänningsförsörjning:	230 V~ 50 Hz, ca. 5 W,	Strömförbrukning:	max. 5,0 m
Nätadapter:	Utgång 12 V, 200 mA	Strömförbrukning:	max. 5,0 m
Driftstemperatur:	+5°C till +40°C	Driftstemperatur:	max. 85%
Luftfuktighet:	max. 85 <span> </span> %	Luftfuktighet:	max. 85 <span> </span> %
Signaltonvoly:	> 85 dB(A) / 3 m	Signaltonvoly:	> 85 dB(A) / 3 m

Utrustning är CE-konformitet med hithörande europeiska direktiv.

### 4. Funktion

Den här gasdetektorn signalerar gas med en hög signalton och röd blinkande kontrollampa **E**. När utrustningen är gasfri igen, stängs signaltonen av automatiskt. Den kan inte stängas av manuellt. Dra aldrig ut nätadaptern eller utrustningens kontakt för att stänga av. Explosionsfar! När gasdetektorn är driftklar genomför den en automatisk självkontroll (kontrollampen i testknapp **B** blinkar rött).

### 5. Uppräddande vid larm

När gasdetektor löser ut eller om du känner gaslut, följ anvisningarna i det här kapitlet.

- Kontrollera omedelbart: Vilken detektor har löst ut?


#### Vid gaslarm:

- Släck öppna lågor.
- Stäng av gastilførseln till all gasutrustning.
- Öppna dörrar och fönster.
- Stäng gashuvdokrnen (framför gasmätaren).
- Lämnat huset med alla personer i hushållet. Varna grannar.
- Ring brandkåren (telefon 112) från en telefon utanför huset. Ange namn, adress.
- Använd inga elektriska brytare, inte heller brytare till lampor eller dörrklocker!
- Dra aldrig ut elektriska kontakter!
- Ring aldrig i huset!
- Rök aldrig!

**Vid falsk larm:** Rengör detektorn (punkt 9). Om fellarm inträffar mer ofta, beakta monteringsanvisningarna (punkt 7).

### 6. Säkerhetsanvisningar

- Anslut endast gasdetektorn till ett korrekt installerat uttag.
- Måla inte, tejpa inte och täck inte över gasdetektorn. I annat fall påverkas funktionen.
- Undvik direkt inverkan från kraftiga elektromagnetiska fält (mobiltelefoner, radioanläggningar, mikrovågor). I annat fall påverkas funktionen.
- Beakta underhållsintervallen (se punkt 9). I annat fall påverkas funktionen.
- Varning för hörselskada!** Signaltonen är mycket hög. Testa inte gasdetektorn direkt vid örat.
- Risk för elektrisk stød!** Om kabel, nätadapter eller gasdetektor är skadade, dra omedelbart ut nätadaptern från uttaget. Låt en fackverkstad reparera eller byta ut.
- Explosionsfara!** Dra inte ut nätadaptern eller kontakten till utrustningen vid gaslarm.
- Låt inte barn leda med gasdetektor eller förpackningsmateriale.
- Förklara gasdetektorns funktions och signaler för samtliga personer i hushållet.



- A** Nätadapter
- B** Testknapp/Kontrollampa rött
- C** Kontrollampa sensor grönt
- D** Innettackshållare, Infästningshål
- E** Utrustningens Kontakt
- F** Öppningen för utrustningens Kontakt

### 7. Montering

#### Rekommenderade monteringsplatser

- Utrymmen där det finns gasutrustning eller gasledningar, t.ex. kök, källarutrymmen med gasmätare, utrymmen med gasuppvärmda bad och/eller gasuppvärmning, garage.
- Väggmontering nära taket. Beakta avstånden (se punkt 3).
- Naturgas är lättare än luft och stiger uppåt. Därför måste gasdetektorn sitta över de tänkbara ställena där det kan läcka ut gas.

#### Olämpliga monteringsplatser

- I närheten av fönster, dörrar, genomgångar, ventilationsöppningar, klimatanläggningar, fläktkåvar.
- Takmontering är inte tillåtet.

### Montering

- Kontrollera att det inte finns några el-, vatten eller gasledningar på det valda stället.
- Lössa väggållare **D** från gasdetektorn genom att vrida moturs.
- Håll hållaren mot den planerade platsen på väggen med öppningen för utrustningens kontakt **F** åt vänster. Markera borrhålen.
- Borra hålen och sätt in pluggen.
- Skruva fast hållare.
- Sätt gasdetektorn på hållaren med öppningen för utrustningens kontakt **F** nedåt åt vänster. Vrid medurs tills gasdetektorn hakar in.
- Sätt i utrustningens kontakt **E** (se bild). Klacken på utrustningens kontakt måste peka framåt.
- Sätt i nätadaptern **A** i uttaget. En kort ton hörs från gasdetektorn när den har uppnått driftstemperatur. Kontrollampen för sensorn **C** lyser grön permanent.

### 8. Funktionskontroll och automatisk batteriovervakning

**Observera:** Efter att gasdetektorn har anslutits till strömmätet behöver den en uppvärmningsgas på ca. 2 minuter innan den är färdig att användas.

- Tryck på kontrollknappen **B** tills signaltonen ljuder. Rögkgsdetektor är driftsklar.

**Anmärkning:** Med kontrollknappen testas endast funktionen för signalton och kontrollampa **E**.

Signalton	Kontrollampa sensor <b>C</b>	Kontrollampa testknapp <b>B</b>	Betydelse
Ingen	lyser grönt permanent	blinkar rött var 45:e till 60:e sekund	Gasdetektorn färdig att användas <p>Självtestfunktionen aktiv</p>
Hög signalton	lyser grönt permanent	blinkar rött snabbt	<b>Gaslarm!</b> Följ ovilkorligen anvisningarna för när larm inträffar (se punkt 5)

### 9. Regelbundet underhåll och skötsel

1 gång per vecka	Genomför funktionskontroll (se punkt 8).
1 gång per år eller vid behov senast efter 5 år	rengör från damm (se nedan). <p>Byt gasdetektor (se punkt 10).</p>

Dra ut nätkontakten före rengöring.

Dammavlagringar eller spindelväv påverkar funktionen och leder till falsklarm.

- Tag bort dammavlagringar på ventilationsöppningar med en pensel och sug ev. bort med en dammsugare.
- Rengör kåpan med en fuktig och mjuk duk. Använd inga skurmedel eller kemikalier.

### 10. Avfallshantering

- Avfallshantera förpackningen uppdelad på sina material.
- Avfallshantera förbrukade gasdetektorer enligt gällande bestämmelser.

### 11. Vidarebefordra larm via radio (med utökningar)

a) Med radiomodul MX 31 till alla andra detektorer med radiomodul: Om en detektor utlöser ett larm, utlöser alla detektorer förbundna via radio signaltonen.

b) Med radiomodul MX 31 till radiocentral MX 30: Om en detektor utlöser ett larm, utlöser alla detektorer med radiomodul (a) signaltonen. På radiocentralen anges vilken detektor som har löst ut först.

### 12. Garantivillkor

Denna REV-artikel testas under tillverkningen flera gånger i teststationer, som svarar mot dagens tekniska standard. Om det trots allt skulle vara något fel på vår produkt har du följande REV-garanti:

- Du har en garanti på 24 månader från och med inköpsdatum.
- Om produkten inom garantitiden blir obrukbar på grund av ett tillverknings- eller materialfel reparerar REV antingen produkten utan kostnad för dig eller du får en ny.
- Denna garanti gäller ej för transportskador eller för fel som följs av att produkten installeras på felaktigt sätt.
- Om du inte senast 6 månader efter att en reklamation har anvisats anför besvär inställarens din rätt att få produkten reparerad utan kostnad.
- Om du har en reklamation inom garantitiden ska du skicka tillbaka produkten till din återförsäljare tillsammans med inköpskvittot och en kort beskrivning av vad det är för fel på produkten.
- Utän garantibevis reparerar REV produkten endast mot betalning. Med reservation för tekniska ändringar.

#### WEEE-avfallshanteringsanvisningar

Begagnad elektrisk el- och elektronikutrustning får enligt europeiska regler inte längre läggas bland osorterat avfall. Symbolen med avfallstunnan på hjul anger att produkten skall källsorteras. Hjälp till att skydda miljön genom lämna denna apparat till rätt avfallsystem inom ramen för källsorteringen.
DET EUROPÆISKA PARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV från den 27 januari 2003 beträffande uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning.

**REV Ritter GmbH** • **Frankenstr. 1-4** • **D-63776 Mömbris**  
**Service-Telefon: 09001 / 171070** • **E-mail: service@rev.biz**  
**B e s ö k v å r h e m s i d a : w w w . r e v . b i z**

## Bedieningshandleiding gasmelder MX 50

### 1. Gebruik conform de voorschriften

Deze gasmelder is uitsluitend geschikt voor de herkenning van aardgas (methaan) en stadsgas (aardgasmengsel). Andere gassen of gassoorten (bv. butaan, propan) worden niet gemeld. Het gaat om een gasmelder voor thuisgebruik binnenshuis, en kan als onafhankelijk apparaat gebruikt worden. De gasmelder mag alleen met door de fabrikant toegelaten accessoires uitgebreid worden. De gasmelder mag niet gedemonteerd, door de gebruiker zelf gerepareerd of constructief veranderd worden.
• Lees deze handleiding. Volg alle aanwijzingen en veiligheidsinstructies. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

### 2. Leveringsomvang en verkrijgbare uitbreidingen

Leveringsomvang: gasmelder met wandhouder, bevestigingsmateriaal, netadapter, handleiding.
Verkrijgbare uitbreidingen: radiomodule MX 31, radiocentrale MX 30, evenals rook-, warmte-, watermelder

Afmetingen:	Ø 100 mm, H 30 mm	Gasherkenning:	Aardgas (methaan), stadsgas (aardgasmengsel)
Gewicht:	100 g (zonder netadapter)	Aanspreekconcentratie:	2-20% onderste explosiemengselconcentratie
Spanningsverzorging:	230 V~ 50 Hz, ca. 5 W,	Ströomopname:	max. 5,0 m
Netadapter:	Uitgang 12 V, 200 mA	Ströomopname:	max. 5,0 m
Bedrijfstemperatuur:	Standby: 80 mA Alarm: 100 mA	Afstand tot plaats waar mogelijk gas ontsnapt:	max. 5,0 m
Luchtvochtigheid:	+5°C tot + 40°C	Afstand tot lampen of ventilators:	min. 2,0 m
Geluidsvolume signaaltoon:	max. 85%	Afstand tot plafond:	max. 0,3 m
	> 85 dB(A) / 3 m		

Het apparaat is en voldoet aan de van toepassing zijnde Europese CE-normen.

### 4. Werking

Deze gasmelder meldt ontsnappend gas met een luide signaaltoon en een rood knipperende LED **E**. Wanneer het apparaat weer gasvrij is, schakelt de signaaltoon automatisch uit. Hij kan niet handmatig uitgeschakeld worden. Om uit te schakelen, nooit de netadapter of stekker uittrekken.

Ontploffingsgevaar!

De gasmelder voert in de standby modus een automatische zelfcontrole uit (de LED in de controletoets **E** knippert rood).

### 5. Wat te doen in geval van een alarm

Wanneer de gasmelder aanspreekt of wanneer u gas ruikt volg dan de aanwijzingen in dit hoofdstuk.

- Onmiddellijk controleren: welke melders is geactiveerd?

#### Bij gasalarm:

- Open vlammen blussen.
- De gastoevoer van alle gasapparaten afsluiten.
- Deuren en venster openen.
- De hoofdgaskraan (voor de gasteller) sluiten.
- Met alle aanwezige personen het huis verlaten. De bureu waarschuwen.
- De brandweer opbellen (telefoon 112) vanaf een telefoon buiten het huis. Namen en vermelden.
- Nooit elektrische schakelaars gebruiken, evenmin lichtschakelaars of deurbellen!
- Nooit elektrische schakelaars uittrekken!
- Nooit in huis telefoneren!
- Nooit roken!

**Bij een vals alarm:** de melder reinigen (punt 9). Wanneer een vals alarm meer frequent optreedt, de montagepunten in acht nemen (punt 7).

### 6. Veiligheidsaanwijzingen

- De gasmelder uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos aansluiten.
- De gasmelder niet met verf bestrijken, bedekken of afdekken, anders wordt de werking in gedrang gebracht.
- De directe inwerking van sterke elektromagnetische velden (GSM's, radio-installatie, microgolven) vermijden omdat de werking anders in gedrang gebracht zou kunnen worden.
- De onderhoudsintervallen in acht nemen (zie punt 9), anders wordt de werking in gedrang gebracht.
- Waarschuwing**